

Инструкция по применению весов электронных DSZH RCS-7040

Электронные весы серии RCS 7040 DSZH используются для взвешивания, при операциях по заправке/эвакуации хладагента в системах бытового и коммерческого кондиционирования, автомобильного кондиционирования и др. холодильных систем.

Характеристики

Позиция	RCS-7040
Границы взвешивания	от 0.000-100.000кг или от 0.000-220.000 фунтов
Точность	±0,5% показаний
Разрешение	5г/0,010 фунтов/0.25 унций
Единица измерения	кг/фунт/унция
Источник питания	9В
Рабочие температуры	от 32F до 113F (от 0°C до 45°C)
Размер платформы	8-3/4" x 8-3/4" 223x223мм
Размер дисплея:	67мм x 23мм
Кол-во знаков на дисплее	7-значный дисплей
Срок службы батареек	30 часов непрерывной работы
Вес	2.485кг (5.47 унции)

Комплект поставки

- Портативный пластиковый чемодан размером 223см x 223см.
- Блок управления с LCD дисплеем размером 66мм x 20мм x или 67мм x 23мм в зависимости от модели.
- Гибкий 6-дюймовый шнур (1.83м).
- Батарейки – 9В.
- Инструкция.

Описание компонентов

1. Портативный чемодан
2. Платформа для взвешивания
3. Блок управления с LCD дисплеем
4. Гибкий шнур
5. Инструкция



Инструкция по применению

1. Достаньте весы из чемодана и поместите на плоскую гладкую поверхность.
 2. Нажмите кнопку **ON/OFF** для включения устройства. Дисплей должен показывать 0.00/0.000.
 3. Используйте кнопку **UNIT/SHIFT** для выбора единиц измерения между килограммами (кг) или фунтами (Lbs).
 4. При заправке хладагентом, поместите баллон в центр весов (не ставьте баллон весом больше указанного предела, так как это может вызвать поломку весов!).
- Присоедините ваш заправочный шланг в соответствии с общепринятыми правилами HVAC, выкачайте воздух из вашего шланга и нажмите кнопку **TARE** для обнуления показания весов.
- Заправка хладагентом будет отображаться отрицательными числами.
5. При рекуперации хладагента поместите баллон в центр весов. Весы покажут вес брутто баллона и собранного хладагента.
 6. Нажмите **Lamp** – для включения подсветки дисплея.

Значение символов на дисплее

-  – Низкий заряд батарейки
 – Весы перегружены

Внимание! Для предотвращения поломки весов, никогда не превышайте максимальную границу взвешивания.