

EAP-1010D



-
- RU • Очиститель воздуха
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Ауа тазартқыш
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	5
4. СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ.....	6
5. УСТАНОВКА ФИЛЬТРА.....	6
6. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	6
7. УХОД ЗА ОЧИСТИТЕЛЕМ ВОЗДУХА.....	7
8. ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
9. СРОК СЛУЖБЫ ФИЛЬТРА.....	8
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	8
11. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	8
12. ГАРАНТИЯ.....	8
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
14. СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА.....	8
15. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	8
16. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	9
17. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
18. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	11
19. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	22

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции очиститель воздуха может иметь такие технические названия как очиститель, воздухоочиститель, прибор, устройство и т. п.

Здоровый воздух в каждом вдохе

Общая информация

Ежедневно, каждый человек делает более десяти тысяч вдохов — воздух является неотъемлемым элементом, необходимым для жизни. И от того, какой воздух мы вдыхаем — чистый или грязный — зависит иммунитет, здоровье и продолжительность жизни.

Согласно отчетам ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) более 91% мирового населения проживает в районах, где превышено значение уровня загрязнения, установленное в рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха.

Автомобильные выхлопы, промышленные загрязнения, пыль, аллергенная пыльца растений, вирусы, споры, бактерии и ещё многое другое — всё это содержится в воздухе, которым мы дышим каждый день. Загрязненный воздух негативно сказывается на самочувствии человека и может провоцировать сезонные и хронические осложнения у людей, страдающих различными формами аллергии.

Самые опасные частицы, влияющие на здоровье человека — это частицы **PM2.5**, которые за счёт своих малых размеров (менее 2,5 мкм) невидимы и беспрепятственно попадают в организм, где в течении времени накапливаются и в любой момент могут негативно отразиться на здоровье, — увеличивают риск возникновения и развития сердечно-сосудистых, лёгочных, онкологических заболеваний и инсульта.

В современных условиях, человеку необходимо заботиться об экологии своего дома и качестве своей жизни — сегодня в каждом доме необходим прибор для очистки воздуха. Очистители воздуха особенно актуальны, если вы живёте вблизи авто-трасс, в экологически неблагоприятных и промышленных районах, а также если в доме есть маленькие дети, животные или люди, страдающие аллергией.

Очиститель воздуха — прибор, который с помощью различных технологий предназначен очищать воздух в помещении. Процесс очистки воздуха строится по принципу поэтапной фильтрации, когда воздух

с помощью вентилятора проходит через все установленные в приборе фильтры и очищается от вредных примесей, неприятных запахов (в зависимости от фильтров, которые в нем установлены), частиц пыли, шерсти домашних животных, аллергенов (пыльцы), табачного дыма, спор, бактерий и даже вирусов.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации очистителя воздуха.
- Прибор предназначен для использования только в домашних условиях.
- Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- Не протягивайте шнур питания под коврами и не накрывайте его.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



Прибор может ремонтировать только авторизованный сервисный специалист. Неправильная эксплуатация может нанести вред пользователю. В случае обнаружения дефектов, срочно свяжитесь с сервисным центром.

- Чтобы предотвратить риск электрического удара, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на прибор другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях как кухня во избежание засаливания фильтра. Данный очиститель воздуха не предназначен для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте рядом со взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами.

- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой или заменой деталей и фильтров.
- Нельзя оставлять устройство без контроля во время использования на длительное время.
- Нельзя позволять детям использовать устройство без контроля взрослых, засовывать посторонние предметы в воздухозаборную и воздуховыводящую решетки.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Не ставьте прибор под прямые солнечные лучи. Рекомендуемые условия эксплуатации — температура от 5 до 40 °С.
- Не ставьте прибор в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Для корректной работы прибор следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность.
- Прибор предназначен для бытового использования. Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Запрещается вставлять посторонние предметы внутрь воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий. Нельзя накрывать работающий прибор.
- Не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Не прикасайтесь мокрыми руками к работающему прибору.
- Не распыляйте вблизи устройства легко воспламеняющиеся жидкости.
- Запрещается ставить на прибор тяжелые предметы и допускать к нему детей во время работы.
- При необходимости перемещения выключите прибор и отсоедините шнур питания от сетевой розетки.
- Электрическая сеть должна соответствовать необходимым параметрам,

указанным в технических характеристиках прибора.

- Не садитесь и не вставляйте на очиститель воздуха.
- Запрещается использовать прибор в ограниченном пространстве. Минимальное расстояние от любой стороны прибора до предметов и поверхностей — 30 см.



Фильтры защищены пластиковой упаковкой, которая должна быть снята перед первым применением очистителя воздуха.

Перед началом эксплуатации прибора убедитесь в том, что фильтр внутри прибора извлечен из упаковки.



Показания прибора не являются эталонными и могут содержать погрешность.



Установите опоры прибора в пазы в нижней части прибора и зафиксируйте, закрутив винты с помощью отвёртки.

Устройство прибора




Рис. 1. Общий вид прибора

1. Панель управления.
2. Корпус двигателя.
3. Гнездо для подключения блока питания (разъем адаптера).
4. Фильтр Electrolux FAP-1010D.
5. Воздухозаборная решетка 360°.
6. Адаптер.

Система фильтрации

Сменный комплект фильтров. Фильтр Electrolux FAP-1010D для очистителя воздуха Electrolux EAP-1010D обеспечивает трёхступенчатую очистку воздуха и продлевает срок службы вашего очистителя.

Фильтр состоит из трех слоев:

1. Губчатый CARBON фильтр: эффективно адсорбирует запахи, табачный дым, ЛОС и вредные газы.
2. HEPA фильтр H13: улавливает до 99,95 % микрочастиц размером от 0,3 мкм (пыльца, аллергены, бактерии, вирусы, PM2.5).
3. Нейлоновый рре фильтр: задерживает крупные загрязнения (пыль, шерсть, волосы), продлевая срок службы основных фильтров.




Рис. 2. Система фильтрации
Фильтр Electrolux FAP-1010D

Установка фильтра

1. Переверните очиститель воздуха вверх дном.




Рис. 3.

2. Поверните нижнюю часть очистителя

воздуха против часовой стрелки, чтобы снять её и извлечь фильтр.




Рис. 4.

3. Снимите защитный пакет с фильтра, затем вставьте фильтр обратно.




Рис. 5.

4. Совместите нижнюю часть корпуса с основным корпусом и поверните по часовой стрелке до фиксации.




Рис. 6.

Установка и подключение

1. Установите очиститель воздуха на сухой, устойчивой и ровной поверхности. Убедитесь, что верхнее вентиляционное отверстие и воздухозаборная решётка не заблокированы.
2. Подключите блок питания к разъёму постоянного тока (DC) на корпусе очистителя, затем вставьте блок питания в розеток переменного тока.



Используйте только блок питания из комплекта. Не используйте другие блоки питания.

3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.
4. После включения очиститель работает на высокой скорости (III) по умолчанию. Для выбора нужной скорости нажмите кнопку скорости вентилятора: I (низкая), II (средняя), III (высокая). Выбранная скорость будет подсвечена.



Всегда выключайте и отключайте очиститель от сети, когда он не используется




Рис. 7. Панель управления

1. Кнопка «Питание».
2. Кнопка «Скорость».
3. Индикатор замены фильтра.

Кнопка ПИТАНИЕ: Подключите очиститель воздуха к розетке — устройство перейдёт в режим ожидания. Нажмите кнопку «ПИТАНИЕ», чтобы включить очиститель. При повторном нажатии устройство снова переходит в режим ожидания.

Кнопка СКОРОСТЬ: При включении очиститель автоматически запускается на высокой скорости. Нажмите кнопку скорости для изменения интенсивности очистки воздуха: I (низкая), II (средняя), III (высокая).

Индикатор замены фильтра: Когда индикатор загорается красным, необходимо заменить фильтр. После замены одновременно удерживайте кнопки питания и скорости в течение 5 секунд для сброса таймера фильтра. Индикатор фильтра мигнёт 3 раза и погаснет

Уход за очистителем воздуха

1. При возникновении следующих ситуаций немедленно выключите очиститель:
 - странные шумы или вибрация во время работы;
 - очиститель или блок питания необычно нагрелись или появился запах гари;
 - любые другие неисправности или аномалии.
2. Регулярно чистите блок питания. Если на нём оседает пыль или влага, это может привести к повреждению и возгоранию. Протирайте блок питания сухой тканью. Отключайте блок питания от розетки, если очиститель не будет использоваться длительное время.
3. Перед техническим обслуживанием обязательно отключите очиститель от электросети.
4. Надёжно вставляйте блок питания в розетку. Плохой контакт может привести к перегреву, поражению электрическим током или возгоранию.
5. Не разбирайте очиститель воздуха самостоятельно — это может быть опасно и привести к поражению электрическим током или травме.

Чистка и техническое обслуживание




Рис. 8.

1. Перед чисткой выключите очиститель воздуха и отсоедините блок питания от розетки.
2. Протрите внешние поверхности чистой влажной тканью.
3. Очистите верхнее вентиляционное отверстие небольшой мягкой щёткой.
4. Для чистки комбинированного фильтра 3-в-1 используйте только сухую мягкую ткань.

Примечание:

1. Не допускайте попадания влаги на основной корпус очистителя.
2. Не используйте для чистки очистителя или фильтра моющие средства, бензин, стеклоочиститель, полироль для мебели, растворитель для краски или другие химические вещества.
3. Не мойте комбинированный фильтр 3-в-1 водой.

Срок службы фильтра

Рекомендованный срок службы фильтра составляет до 180 дней. Срок службы зависит от качества воздуха и условий эксплуатации, частоты использования прибора. Дым и прочие интенсивные загрязнители могут сократить срок службы фильтра.

Комплектация

- Очиститель воздуха – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Фильтр Electrolux FAP-1010D – 1 шт.
- Инструкция с гарантийным талоном – 1 шт.

Транспортировка и хранение

Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Гарантия

Гарантийный срок – 2 (два) года.

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона вашего проживания. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Срок службы прибора

Срок эксплуатации прибора составляет 3 года при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории ЕАЭС.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Изготовитель: «Дунгуань Цзиннуо Энвайронмент Сайенс энд Текнолоджи Инк.», дом 9, промышленная дорога Шансявэй, район Цзиньсяотан, посёлок Чжутан, город Фэнган, почтовый индекс 523681, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай. / Manufacturer: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", No.9 Shangxiawei Industrial Road, Jinxiaotang, Zhutang, Fenggang, 523681, Dongguan, Guangdong, P.R.China.

Импортер: ТОО "АЛА Климат", 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, ул. Потанина, дом 45, помещение 5. / Importer: "ALA Klimat" LLP, 050002, Republic of Kazakhstan, Almaty, Zhetysu district, st. Potanina house 45, room 5.

Импортер на территории Армении: ООО «АРМ КЛИМАТ», Республика Армения, 0010, Ереван, Терян ул., 19/30. / Importer in Armenia: "ARM CLIMATE" LLC, Republic of Armenia, 0010, Yerevan, Teryan St., 19/30.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Сделано в Китае.

Технические характеристики

Параметр / Модель	EAP-1010D
Напряжение питания, ~В/Гц	~100-240 / 50-60
Номинальный ток, А	0,5
Номинальная мощность, Вт	12,5
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II
Уровень шума в ночном режиме, дБ	<51
Производительность по воздухообмену, м³/ч	до 105
Рекомендуемая площадь, м²	до 12
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	216×322×216
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	273×406×273
Вес нетто, кг	1,5
Вес брутто, кг	2,38

Производитель оставляет за собой право на одностороннее внесение изменений.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не включается.	1. Нет питания. 2. Нижняя крышка корпуса не закрыта. 3. Устройство стоит неустойчиво. 4. Фильтр установлен неправильно.	1. Убедитесь, что блок питания надёжно вставлен в розетку и кабель подключён к разъёму DC на очистителе. 2. Закройте нижнюю крышку корпуса очистителя. 3. Убедитесь, что очиститель стоит на устойчивой сухой поверхности. 4. Переустановите фильтр.
Очиститель издаёт посторонние шумы.	1. Очиститель работает долгое время или воздух заблокирован. 2. Не снят защитный пакет фильтра.	1. Выключите очиститель и дайте ему отдохнуть 15 минут, затем перезапустите. 2. Убедитесь, что защитный PE-пакет снят с фильтра.
Слабый воздушный поток.		1. Убедитесь, что воздухозаборная решётка и выходное отверстие для очищенного воздуха не заблокированы. 2. Проверьте состояние фильтра и при необходимости замените его. 3. Снимите защитный PE-пакет с фильтра, если он ещё не снят.
Очиститель издаёт неприятный запах.		1. Фильтр загрязнён – прочистите очиститель согласно инструкциям руководства. 2. Фильтр требует замены – приобретите новый фильтр.

МАЗМҰНЫ

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ.....	13
2. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	13
3. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ.....	15
4. СҮЗУ ЖҮЙЕСІ.....	16
5. СҮЗГІНІ ОРНАТУ.....	16
6. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ.....	16
7. АУА ТАЗАРТҚЫШЫҢЫЗҒА КҮТІМ ЖАСАУ.....	17
8. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.....	17
9. СҮЗГІНІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	18
10. ЖАБДЫҚ.....	18
11. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	18
12. КЕПІЛДІК.....	18
13. ҚОҚЫСҚА ТАСТАУ.....	18
14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	18
15. ӨНДІРІЛГЕН КҮНІ.....	18
16. ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ.....	18
17. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	20
18. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	21
19. КЕКЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	26

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады. Electrolux-ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімет



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде ылғалдандырғыштың ылғалдандырғыш, құрылғы, құрылғы және т. б. сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Әр демде сау ауа

Жалпы ақпарат

Күн сайын әр адам он мыңнан астам тыныс алады-ауа өмірге қажетті ажырамас элемент болып табылады. Имунитет, денсаулық және өмір сүру ұзақтығы біз қандай ауамен тыныс алатынымызға байланысты - таза немесе лас.

ДДСҰ-ның (Дүниежүзілік Денсаулық Сақтау Ұйымының) есептеріне сәйкес, әлем халқының 91% - дан астамы ДДСҰ-ның ауа сапасы жөніндегі ұсынымдарында белгіленген ластану деңгейінің мәні асып кеткен аудандарда тұрады.

Автокөлік сорғыштары, өнеркәсіптік ластанушы заттар, шаң, өсімдіктердің аллергиядан тозаңдары, вирустар, споралар, бактериялар және т.б. - мұның бәрі біз күн сайын дем алатын ауада кездеседі. Ластанған ауа адамның әл-ауқатына теріс әсер етеді және аллергияның әртүрлі түрлерімен ауыратын адамдарда маусымдық және созылмалы асқынуларды тудыруы мүмкін.

Адам денсаулығына әсер ететін ең қауіпті бөлшектер - бұл РМ2.5 бөлшектері, олар кішкентай мөлшеріне байланысты (2,5 мкм-ден аз) көрінбейді және денеге кедергісіз енеді, онда олар уақыт өте келе жиналып, кез-келген уақытта денсаулыққа кері әсерін тигізуі мүмкін-жүрек-қан тамырлары, өкпе, өкпе, өкпе, өкпе, өкпе, өкпе, өкпе, өкпе, онкологиялық аурулар мен инсульт.

Қазіргі жағдайда адам өз үйінің экологиясы мен өмір сүру сапасына қамқорлық жасауы керек - бүгінде әр үйде ауаны тазартатын құрылғы қажет. Ауа тазартқыштар, егер сіз автомобиль жолдарының жанында, экологиялық қолайсыз және өндірістік аудандарда тұрсаңыз, сондай-ақ үйде кішкентай балалар, жануарлар немесе аллергиясы бар адамдар болса, өте маңызды.

Ауа тазартқыш-бұл әртүрлі технологиялардың көмегімен бөлмедегі ауаны тазартуға арналған құрылғы. Ауаны тазарту процесі кезең-кезеңмен сүзу принципі бойынша құрылады, мұнда желдеткіштің көмегімен ауа бәрінен өтеді құрылғыға орнатылған сүзгілер және зиянды қоспалардан, жағымсыз

иістерден (ондағы сүзгілерге байланысты), шаң бөлшектерінен, үй жануарларының жүнінен, аллергиядан (тозаңнан), темекі түтінінен, споралардан, бактериялардан және тіпті вирустардан тазартылады.

Сақтық шаралары

- Ауа тазартқышты іске қоспас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
- Штепсельді розеткадан тартып, сымды тартпаңыз.
- Қуат сымын кілемдердің астына тартпаңыз немесе оны жаппаңыз.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Құрылғыны тек уәкілетті қызмет маманы жөңдей алады. Дұрыс жұмыс істемей пайдаланушыға зиян тигізуі мүмкін. Ақаулар анықталған жағдайда қызмет көрсету орталығына шұғыл хабарласыңыз.

- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды, құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе құрылғыға басқа сұйықтықтарды шашуға болмайды.
- Сүзгіні тұздап алмау үшін құрылғыны ас үй сияқты бөлмелерде пайдаланбаңыз. Бұл ауа тазартқыш ауадан майды немесе майды сүзуге арналмаған.
- Жарылғыш және жанғыш газдардың жанында қолданбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Бөлшектер мен сүзгілерді тазалау немесе ауыстыру алдында құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан қуат

сымын розеткадан ажыратыңыз.

- Ұзақ уақыт пайдалану кезінде құрылғыны бақылаусыз қалдыруға болмайды.
- Балаларға құрылғыны ересектердің бақылауынсыз пайдалануға, бөгде заттарды ауа қабылдайтын және ауа шығаратын торларға салуға рұқсат етілмейді.
- Егер ол толық жиналмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қоймаңыз. Ұсынылатын жұмыс жағдайлары - температура 5-тен 40 °C-қа дейін, құрылғыны жоғары температура-лы бөлмелерге, компьютерлердің не-месе сезімтал электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Дұрыс жұмыс істеу үшін құрылғыны тегіс көлденең бетке орнату керек.
- Құрылғы тұрмыстық пайдалануға арналған. Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының электронды компоненттерін құюға болады.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін өшіре алады, мысалы: салмақ, таңбалау белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Бөгде заттарды ауа қабылдайтын және ауа шығаратын тесіктердің ішіне салуға тыйым салынады. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жабуға болмайды.
- Құрылғының ішіне судың түсуіне жол бермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыға дымқыл қолмен тигізбеңіз.
- Құрылғының жанғыш сұйықтықтарын шашыратпаңыз.
- Жұмыс кезінде аспапқа ауыр заттарды қоюға және оған балаларды жіберуге тыйым салынады.
- Егер сізге жылжыту қажет болса, құрылғыны өшіріп, қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Электр желісі құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген қажетті параметрлерге сәйкес келуі керек.
- Отырмаңыз және ауа тазартқышқа тұрмаңыз.
- Құрылғыны шектеулі кеңістікте пайдалануға тыйым салынады. Құрылғының екі жағынан заттарға дейінгі ең аз қашықтық және беттері - 30 см.

Сүзгілер ауа тазартқышты бірінші рет қолданар алдында сынуы керек пластикалық қаптамамен қорғалған.

Құрылғыны іске қоспас бұрын, құрылғының ішіндегі сүзгінің қаптамадан шығарылғанына көз жеткізіңіз.




Құрылғының көрсеткіштері анықтамалық емес және қатені қамтуы мүмкін.



Құрылғының тіректерін құрылғының төменгі жағындағы ойықтарға орнатыңыз және бұрандаларды бұрағышпен бұрап бекітіңіз.



Құрылғының құрылымы



Сур. 1. Құрылғының жалпы көрінісі


1. Басқару панелі.
2. Қозғалтқыш корпусы.
3. Қуат көзі ұясы (адаптер қосқышы).
4. Electrolux FAP-1010D сүзгісі.
5. 360° ауа кіретін тор.
6. Адаптер.

Сүзу жүйесі

Electrolux EAP-1010D ауа тазартқышына арналған Electrolux FAP-1010D ауыстырмалы сүзгі жинағы үш сатылы ауа тазартуды қамтамасыз етеді және тазартқыштың қызмет ету мерзімін ұзартады.

Сүзгі үш қабаттан тұрады:


1. КӨМІРТЕКТІ губка сүзгісі: иістерді, темекі түтінін, ұшқыш органикалық қосылыстарды және зиянды газдарды тиімді сіңіреді.
2. HEPA сүзгісі H13: 0,3 микронға дейінгі микробөлшектердің 99,95%-ын (тозаң, аллергиялар, бактериялар, вирустар, PM2.5) ұстайды.
3. Нейлоннан алдын ала сүзгі: ірі ластаушы заттарды (шаң, түк, шаш) ұстап, негізгі сүзгілердің қызмет ету мерзімін ұзартады.



Сур. 2. Сүзу жүйесі Electrolux FAP-1010D сүзгісі


Сүзгіні орнату

1. Ауа тазартқышты төңкеріп қойыңыз.




Сур. 3.

2. Ауа тазартқыштың төменгі жағын сағат тіліне қарсы бұрап, сүзгіні шығарып алыңыз.




Сур. 4.

3. Сүзгіден қорғаныс қапшығын алыңыз, содан кейін сүзгіні қайта салыңыз.



Сур. 5.

4. Төменгі корпуссты негізгі корпуспен тұралап, бекітілгенше сағат тілімен бұраңыз.



Сур. 6.

Орнату және қосылу

1. Ауа тазартқышты құрғақ, тұрақты және тегіс бетке қойыңыз. Жоғарғы желдеткіш тесігі мен ауа кіретін тордың бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
2. Қуат көзін тазартқыш корпусындағы тұрақты ток портына қосыңыз, содан кейін қуат көзін айнымалы ток розеткасына қосыңыз.




Тек берілген қуат көзін пайдаланыңыз. Басқа қуат көздерін пайдаланбаңыз.

1. Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін басыңыз.
2. Қосқаннан кейін тазартқыш әдепкі бойынша жоғары жылдамдықта (III) жұмыс істейді. Қажетті жылдамдықты таңдау үшін желдеткіш жылдамдығы түймесін басыңыз: I (төмен), II (орташа), III (жоғары). Таңдалған жылдамдық бөлектеледі.



Тазартқышты пайдаланбаған кезде әрқашан өшіріп, розеткадан суырып алыңыз.



Сур. 7. Басқару панелі

3. Қуат түймесі.
4. Жылдамдық түймесі.
5. Сүзгіні ауыстыру индикаторы.

ҚУАТ түймесі: Ауа тазартқышты розеткаға қосыңыз, сонда құрылғы күту режиміне өтеді. Тазартқышты қосу үшін ҚУАТ түймесін басыңыз. Оны қайта басу құрылғыны күту режиміне қайтарады.

ЖЫЛДАМДЫҚ түймесі: Қосылған кезде тазартқыш автоматты түрде жоғары жылдамдықпен іске қосылады. Ауаны тазарту қарқындылығын өзгерту үшін жылдамдық түймесін басыңыз: I (төмен), II (орташа), III (жоғары).

СҮЗГІНІ АУЫСТЫРУ ИНДИКАТОРЫ:


Индикатор қызыл түске айналғанда, сүзгіні ауыстыру қажет. Сүзгіні ауыстырғаннан кейін, сүзгі таймерін қалпына келтіру үшін қуат және жылдамдық түймелерін 5 секунд бойы бір уақытта басып тұрыңыз. Сүзгі

индикаторы 3 рет жыпылықтайды, содан кейін өшеді.

Ауа тазартқышыңызға күтім жасау

1. Келесі жағдайлар орын алса, тазартқышты дереу өшіріңіз:
 - жұмыс кезінде таңқаларлық дыбыстар немесе дірілдер;
 - тазартқыш немесе қуат көзі әдеттен тыс қызып кетті немесе күйік иісі пайда болды;
 - басқа ақаулар немесе ауытқулар.
2. Қуат көзін үнемі тазалап отырыңыз. Шаң немесе ылғал зақым келтіруі және өрт шығуы мүмкін. Қуат көзін құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Егер тазалағыш ұзақ уақыт пайдаланылмаса, қуат көзін ажыратыңыз.
3. Қызмет көрсету алдында ауа тазартқышты міндетті түрде ажыратыңыз.
4. Қуат адаптерінің розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз. Нашар қосылымдар қызып кетуге, электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.
5. Ауа тазартқышты өзіңіз бөлшектемеңіз, себебі бұл қауіпті болуы және электр тогының соғуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету



Сур. 8.

1. Тазалау алдында ауа тазартқышты өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.
2. Сыртқы беттерін таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
3. Жоғарғы желдеткішті кішкентай, жұмсақ щеткамен тазалаңыз.

4. 3-in-1 аралас сүзгісін тазалау үшін тек құрғақ, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.

Ескерту:

1. Тазартқыштың негізгі бөлігін ылғалдан алыс ұстаңыз.
2. Тазартқышты немесе сүзгіні тазалау үшін жуғыш заттарды, бензинді, әйнек тазалағышты, жиһаз жылтыратқышын, бояу сұйылтқышын немесе басқа химиялық заттарды пайдаланбаңыз.
3. 3-in-1 аралас сүзгісін сумен жумаңыз.

Сүзгінің қызмет ету мерзімі

Ұсынылатын сүзгінің қызмет ету мерзімі 180 күнге дейін. Қызмет ету мерзімі ауа сапасына, жұмыс жағдайларына және пайдалану жиілігіне байланысты. Түтін және басқа да қарқынды ластаушы заттар сүзгінің қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.

Жабдық

- Ауа тазартқыш - 1 дана.
- Қуат сым - 1 дана.
- Electrolux FAP-1010D сүзгісі - 1 дана.
- Кепілдік картасы бар нұсқаулық - 1 дана.

Тасымалдау және сақтау

Құрылғыны бастапқы қорабында бөлме температурасында сақтау ұсынылады. Құрылғыны тасымалдау және сақтау қаптамадағы пайдалану нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі – 2 (екі) жыл.
Кепілдік қызметі кепілдік картасында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес көрсетіледі.

Қоқысқа тастау

Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны тастау керек. Қайта өңдеу ережелері сіздің аймағыңызға байланысты өзгереді. Қайта өңдеу туралы толық ақпарат алу үшін жергілікті билік органына хабарласыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі - тиісті орнату және пайдалану ережелерін сақтау шартымен 3 жыл.

Өндірілген күні

Өндірілген күні құрылғы корпусындағы стикерде көрсетілген және 128-кодпен шифрланған. Өндірілген күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX

өндіріс айы мен жылы

Өнімді сертификаттау

Тауар ЕАЭО аумағында сертификатталған. Тауар талаптарға сәйкес келеді:
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»,
ТР КО 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»,
ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы».
Өндіруші: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", № 9 Shangxiawei Өнеркәсіптік Жолы, Цзиньсяотан, Чжутан, Фэнганг, 523681, Дунгуань, Гуандун, Қытай. / Manufacturer: "DongGuan JingNuo Environment Science and Technology Inc.", No.9 Shangxiawei Industrial Road, Jinxiaotang, Zhutang, Fenggang, 523681, Dongguan, Guangdong, P.R.China.
Импорттаушы: "ALA Klimat" ЖШС, 050002, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жетісу ауданы, Потанин көшесі, 45 үй, 5 бөлме.
Дайындаушы құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.
Мәтін және цифрлық белгілерде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.
Электролюкс – AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Қытайда жасалған.

Техникалық сипаттамалар

Параметр/Үлгі	EAP-1010D
Қуат көзінің кернеуі, ~В/Гц	~100-240 / 50-60
Номиналды ток, А	0,5
Номиналды қуат, Вт	12,5
Суға төзімді дизайн	IPX0
Электр қорғаныс класы	II
Түнгі режимдегі шу деңгейі, дБ	<51
Ауа алмасу жылдамдығы, м³/сағ	105 дейін
Ұсынылатын аудан, м²	12 дейін
Құрылғы өлшемдері (Е×Б×Т), мм	216×322×216
Қаптама өлшемдері (Е×Б×Т), мм	273×406×273
Таза салмағы, кг	1,5
Жалпы салмағы, кг	2,38

Өндіруші біржақты өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

Ақаулықтарды жою

Мәселе	Мүмкін болатын себеп	Шешім
Құрылғы қосылмайды.	1. Қуат жоқ. 2. Корпустың төменгі қақпағы жабылмаған. 3. Құрылғы тұрақсыз. 4. Сүзгі дұрыс орнатылмаған.	1. Қуат көзінің қабырға розеткасына мықтап жалғанғанына және қуат сымының тазартқыштағы тұрақты ток портына қосылғанына көз жеткізіңіз. 2. Тазартқыштың төменгі қақпағын жабыңыз. 3. Тазартқыштың тұрақты, құрғақ бетте тұрғанына көз жеткізіңіз. 4. Сүзгіні қайта орнатыңыз.
Тазартқыш таңқаларлық дыбыстар шығарып жатыр.	1. Тазартқыш ұзақ уақыт бойы жұмыс істеп тұр немесе ауа бітеліп қалған. 2. Сүзгінің қорғаныс қапшығы алынбаған.	1. Тазартқышты өшіріп, 15 минутқа қалдырыңыз, содан кейін қайта қосыңыз. 2. Қорғаныш полиэтилен пакетінің сүзгіден алынғанына көз жеткізіңіз.
Ауа ағыны әлсіз.		1. Ауа кіретін тор мен сүзілген ауа шығысының бітелмегеніне көз жеткізіңіз. 2. Сүзгінің жағдайын тексеріп, қажет болса, ауыстырыңыз. 3. Егер сүзгіден қорғаныш полиэтилен пакеті әлі алынбаған болса, оны алып тастаңыз.
Тазартқыш жағымсыз иіс шығарады.		1. Сүзгі кір - тазартқышты нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес тазалаңыз. 2. Сүзгіні ауыстыру қажет - жаңа сүзгі сатып алыңыз.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия.

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производятся в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый согласованием Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать

оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортёр, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Штамп продавца	
Дата пуска в эксплуатацию:	
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию	
Электронкоп: – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)	

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Модель:	
Серийный номер:	
Дата покупки:	
Штамп продавца	
Дата пуска в эксплуатацию:	
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию	
Электронкоп: – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией АВ Electrolux (публ.)	

Ф.И.О. покупателя:
.....
Адрес:
.....
Телефон:
Код заказа:
Дата ремонта:
Сервис-центр:
Мастер:

Ф.И.О. покупателя:
.....
Адрес:
.....
Телефон:
Код заказа:
Дата ремонта:
Сервис-центр:
Мастер:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ  Үлгі: Сериялық нөмірі: Сатып алу күні: Сатушының мертабаны: Пайдалануға іске қосу күні: Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны: Электрлокс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.	ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ  Үлгі: Сериялық нөмірі: Сатып алу күні: Сатушының мертабаны: Пайдалануға іске қосу күні: Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны: Электрлокс - АВ Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
--	--

Сатып алушының Т. А. Ә.:	Ф.И.О. покупателя:
Мекенжайы:	Мекенжайы:
Телефон:	Телефон:
Тапсырыс коды:	Тапсырыс коды:
Жендеу күні:	Жендеу күні:
Қызмет көрсету орталығы:	Қызмет көрсету орталығы:
Шебер:	Шебер:

Кекепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты кездейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сіздерді жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз

Өнімді орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеп соқпайды. Осы және басқа өнімдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің сайттан қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнімнің сыртқы түрі мен толықтығы

Өнімнің сыртқы түрін және оның толықтығын мұқият тексеріңіз, өнімді сатып алу кезінде сатушыға сыртқы түрі мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған құрылғыға кепілдік беру сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнімге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса). Өнімге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Өнімді жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртаңбасы және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиіс. Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргізген ұйымның кінәсінен туындаған аспаптың ақаулығы үшін жауапкершілік монтаждау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнімді орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнімнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді.

Кепілдік ауқымы

Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жаз-баша келісімінсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін уәкілетті сервистік орталық мамандарымен ауыстыру сервистік орталықта немесе тікелей сатып алушыда (сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың тараптардың келісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін.

Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, шеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай өнімнен алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөнделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға беру;
- бетінің физикалық немесе космопикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұсымсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) ;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырығыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультраздыбыстық ылғалдандырығыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджін пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджі болған кезде ағын суды алдын ала өңдеусіз немесе

тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картриджінің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырығыштың айналасында және ауа ылғалдандырығыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырығышпен бірге келген шетканың көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджі мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырығыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.

2. Ауа тазартқышты бастама бұрын, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобада, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шаңсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.
3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қаптамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз. Құрылғыны жылжытқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтіңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі,
 - Сатып алушының сыртқы келбеті / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:



Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс — AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.
Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілерінде техникалық қателер мен қателер жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала жасалмай жасалуы мүмкін.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
Дайындаушы аспаптың конструкциясы мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

