


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Розетка умная встраиваемая HOMMYN zigbee

Модель: RKNWOZ01W



В настоящем руководстве пользователя только самая основная информация. Полную актуальную версию можно найти на сайте <https://hommy.ru> или по QR-коду.



Описание устройства

Умная розетка предназначена для удаленного или автоматизированного управления питанием подключенного к ней бытового прибора удаленно при помощи приложения на смартфоне или с помощью голосового помощника. Устройство поддерживает протокол Zigbee, для подключения к приложению HOMMYN требуется Zigbee хаб HOMMYN (приобретается отдельно).

После подключения умная розетка выполняет роль Zigbee-роутера, что усиливает и расширяет покрытие сигнала Zigbee в помещении.

Розетка встраиваемая, т.е. устанавливается в стену, в стандартную круглую монтажную коробку в разрыв фазы с обязательным использованием нулевого провода (нейтралью) и заземлением. Умная розетка применяется в однофазных цепях переменного тока номинальным напряжением 100-240 В, с частотой 50–60 Гц, выдерживает нагрузку силой тока до 16 А и мощностью (резистивная нагрузка) до 3500 Вт.


В приложении HOMMYN отображаются такие параметры, как сила тока (мА), напряжение (В), мощность (Вт) подключенного к ней прибора, есть настройки работы по расписанию, функция измерения потребления электроэнергии, функция памяти состояния питания после аварийного отключения электричества, подсветка и блокировка кнопки и прочее.

Устройство имеет заземляющий контакт и защиту от скачков напряжения, что обеспечивает безопасность использования. Установка умной розетки ничем не отличается от установки обычной встраиваемой проводной розетки. Устройство предназначено для использования только внутри помещений.

Комплектация:

1. Розетка
2. Комплект винтов
3. Руководство пользователя

Внешний вид и описание элементов



1. Рамка
2. Розетка
3. Кнопка питания Вкл/Выкл
4. Светодиодный индикатор состояния Вкл/Выкл

Технические характеристики

Модель	RKNWOZ01W
Напряжение питания	100-240 В ~; 50/60 Гц
Коммутируемая мощность	до 3500 Вт
Максимальный ток	16 А
Протокол связи	Zigbee 3.0 2.4 ГГц
Максимальная дальность действия сигнала	100 м (в открытом пространстве)
Диапазон рабочих температур и влажности	-10°C – +40°C, ≤ 90%
Степень защиты	IP20
Цвет	белый
Размеры (ШхВхГ)	86x86x50 мм
Вес нетто	100 г

Монтаж и подключение устройства



Устройство требует проводное подключение к электричеству под напряжением 100-240 В. Установкой должен заниматься только квалифицированный специалист. Покажите ему данное руководство пользователя.

Шаг 1


Обесточьте линию подачи электричества.



Шаг 2


Используя отвертку и тестер, подключите розетку по схеме:

- провод фазы к контакту L
- провод нулевой линии к контакту N
- провод заземления к контакту




Шаг 3

Отсоедините рамку от розетки с помощью плоской отвертки.



Шаг 4

Установите розетку в подрозетник и закрепите его в стене с помощью винтов из комплекта.



Шаг 5

Соедините рамку с розеткой.

Шаг 6

Подайте питание на розетку и нажмите кнопку. Если светодиод загорится – установка завершена.

Подключение к приложению HOMMUN

Процесс подключения зависит от особенностей операционной системы мобильного устройства. Для подключения требуется Zigbee хаб HOMMUN (приобретается отдельно).

Шаг 1

Убедитесь, что розетка корректно подключена к сети питания.

Шаг 2

Установите мобильное приложение HOMMUN.



Шаг 3

Зарегистрируйтесь в приложении.

Шаг 4

Убедитесь, что Zigbee хаб Hommup подключен к приложению, находится в сети и расположен рядом с устройством.

Шаг 5

Для включения режима «Сопряжение» нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл розетки на 5 секунд. Светодиод начнет мигать.

Шаг 6

Нажмите на «Добавить устройство» в верхнем правом углу главной страницы приложения.

Шаг 7

Далее нажмите «Показать все устройства», найдите нужное устройство в списке и нажмите на него.

Далее следуйте пошаговой инструкции по подключению в приложении.

После успешного подключения появится окно с сообщением «Устройство успешно сконфигурировано».

Шаг 8

Задайте название, дом и комнату.

В главном меню приложения появится карточка Розетки.

Правила эксплуатации и меры предосторожности

- Не накрывайте ничем розетку, когда она подключена к сети.
- В розетке отсутствует напряжение только при ее полном отсоединении от сети.
- Не использовать в местах, где температура превышает 40° Цельсия.
- Беречь от влаги и огня.
- Устройство предназначено для использования только во внутренних помещениях.
- Не допускается игра с устройством детьми.
- Устройство должно находиться в зоне приема стабильного сигнала Zigbee.
- Не оставляйте устройство в свободном доступе для детей и животных.
- Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. В случае неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр.
- Использовать строго по назначению.

Транспортировка и хранение

При транспортировке и перемещении запрещается подвергать устройство механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению устройства и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку устройства от попадания воды и других жидкостей. Диапазон температур и влажности при хранении и транспортировке: -10°C – +40°C, 80%.

Утилизация

По истечении срока службы устройство должно подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами. По истечении срока службы устройства, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать устройство можно получить от местных органов власти.

Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза. Товар соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в серийном номере (code-128), нанесенном на упаковку устройства.

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Срок службы

Срок службы устройства – 3 года.

Гарантийное обслуживание



Гарантийный срок – 1 год. Если при нормальных условиях эксплуатации в течение гарантийного периода устройство начнет неправильно работать, обратитесь по месту приобретения устройства. К гарантийным случаям не относятся физические повреждения устройства (царапина, поломка, разбитие, разрушение), а также случаи с нарушением правил эксплуатации и мер предосторожности.

Изготовитель: «АрЭсЭйч Текнолоджи Ко., Лимитед», 2/Ф, Билдинг Е1, Вест Гейт 6, Тсианг Ронг Донг Индастриал Зон, №723 Жуши Роуд, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Manufacturer: «RSH TECHNOLOGY CO., LIMITED», 2/F, building E1, West Gate 6, Qiang Rong Dong Industrial Zone, No. 723 Zhoushi Road, Bao'an District, ShenZhen, China.

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо в РФ: ООО «Р-Климат», Россия, 119049, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 35, стр. 1, эт. 3, пом. I, ком. 4. Тел./Факс: +7 (495) 777-19-67, e-mail: info@rusklimat.ru.