

EFB-1200W



RU • Вентилятор бытовой безлопастной

• Инструкция по эксплуатации

KZ • Тұрмыстық қалақсыз жедеткіш

• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Наполните вашу жизнь комфортом



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com

 Electrolux

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
3. ОБЩИЙ ОБЗОР УСТРОЙСТВА.....	4
4. СБОРКА.....	4
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ.....	5
6. УЛУЧШЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА.....	5
7. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	5
8. УХОД.....	6
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	6
10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
11. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	7
12. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
14. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	7
15. ГАРАНТИЯ.....	7
16. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	7
17. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	7
18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	14

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции вентилятор может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Введение

Пожалуйста, прочтайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Прибор предназначен для циркуляции воздуха в помещении.

Указания по безопасности




Внимание!

При эксплуатации вентилятора соблюдайте общие правила безопасности, включая следующие.

1. Никогда не помещайте какие-либо постоянные предметы в защитную решётку во время работы вентилятора.
2. Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении и при очистке прибора.
3. Не помещайте прибор, электрическую вилку или шнур в воду, и не обливайте их жидкостями.
4. Не используйте вентилятор, если повреждён сетевой шнур или электрическая вилка, видны любые другие повреждения или неисправности прибора.
5. Запрещается использовать вблизи легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
6. Запрещается пользоваться вентилятором вблизи ванны, душа или каких-либо ещё ёмкостей с водой.
7. Запрещается использовать вентилятор без основания. Вентилятор можно использовать только в вертикальном положении.
8. Запрещается использовать вблизи штор, растений или иных предметов, которые могут быть затянуты в прибор потоком воздуха.
9. Никогда не дёргайте за провод, чтобы отключить прибор от розетки, всегда беритесь за вилку.
10. Не помещайте провод под ковёр и иные напольные покрытия. Не располагайте провод в проходе и других местах, где об него можно споткнуться.

11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
12. Упаковку прибора хранить в недоступном для детей месте.
13. Если вы заметили какую-либо неисправность, например, нехарактерный шум из вентилятора, немедленно отключите его и отсоедините от электросети.
14. Допускается использование прибора только в домашних условиях в соответствии с инструкцией. Любое другое использование, не рекомендованное производителем, может быть травмоопасно.
15. Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты – сотрудники сервисного центра.

Общий обзор устройства




1. Воздуховыпускная решетка.
2. Воздуховод.
3. Верхняя крышка фильтра воздухоочистителя.
4. Воздухозаборная решетка.
5. Панель управления.
6. LED дисплей.
7. Основание.

Сборка

1. Достаньте вентилятор из упаковки.
2. Установите HEPA-фильтр в специальный отсек.
3. Установите прибор в отведенное место соответствующее технике безопасности.

Установка

1. Поверните верхнюю крышку против часовой для её снятия.
2. Новый фильтр и верхняя крышка прикреплены.
3. Вставьте фильтр в основной блок и поверните по часовой чтобы закрепить.



Управление прибором



Внимание!

Перед подключением к электросети убедитесь, что прибор полностью собран.

1. Подготовка к эксплуатации

Установите вентилятор на плоскую ровную поверхность. Подсоедините прибор к электросети с напряжением 220-240 В ~50 Гц. Нажмите кнопку (1), при этом услышите звуковой сигнал, загорится дисплей. Чтобы выключить прибор, нажмите кнопку снова.

2. Скорость

- **На панели управления:**

При нажатии кнопки (2) на приборе переключаются скорости с 1 по 9.

- **На пульте дистанционного управления:**

При помощи кнопки "+" на пульте дистанционного управления скорость подачи воздуха увеличивается. При помощи кнопки "-" на пульте дистанционного управления скорость подачи воздуха уменьшается. Максимум 9 скоростей.

3. Горизонтальное вращение

- **На панели управления:**

При зажатии кнопки (3) до первого звукового сигнала включается поворотный механизм. Если передержать кнопку, прибор отключится. При повторном зажатии сенсорной кнопки функция отключается.

- **На пульте дистанционного управления:**

При помощи кнопки (4) на пульте дистанционного управления включается функция поворота на 80° влево и право. При повторном нажатии функция выключается.

4. Режим Сильный ветер

При нажатии на кнопку (5) скорость подачи воздуха увеличивается. При повторном нажатии режим отключается.

5. Ночной режим (SLEEP)

Очень тихая работа вентилятора. При нажатии на кнопку (6) скорость ветра становится минимальной.

6. Таймер

При помощи кнопки (7) на пульте ДУ активируйте таймер отключения прибора. Выберите время отключения – максимум 8 часов. После истечения выбранного времени прибор автоматически отключится.


7. Отсоединяйте прибор от электросети, при завершении пользования прибором.

Улучшенная циркуляция воздуха


Благодаря уникальному поворотному корпусу вентилятор улучшает циркуляцию воздуха в помещении и создает наиболее комфортные условия.

Пульт дистанционного управления


1. Пульт ДУ работает от батарейки типа CR2025.
2. Перед использованием удалите защитную пленку с пульта управления и пленку между ПДУ и батарейкой.
3. Следует извлечь батарейку из пульта, если прибор будет долго не использоваться.



Важно! Чтобы пульт управления работал, его следует направлять прямо на прибор.




Важно! Храните новые и использованные батарейки в местах, недоступных для детей. Избегайте попадания батареек в огонь.



- Включение/выключение.
- Режим "Сильный ветер".
- Функция вращения.
- Ночной режим.
- Таймер.
- Регулировка скорости для усиления воздушного потока.
- Регулировка скорости для уменьшения воздушного потока, вентилятор будет качаться после нажатия.

Уход

- Отсоедините прибор от электросети.
- Внешние поверхности очистите при помощи сухой мягкой ткани.
- Используйте мягкую щётку или пылесос для очистки пыли на входе и выходе воздуха. Слишком много пыли может повлиять на работу вентилятора.



- Внимание!** Не допускайте попадания воды внутрь вентилятора.
- Не используйте спиртовые, бензиновые средства, абразивные порошки, лак для мебели, металлические щётки для очистки вентилятора. Это может испортить поверхности прибора.
 - Не помещайте вентилятор в воду.
 - Перед использованием дайте прибору полностью высохнуть.

- Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

Устранение неисправностей

При устранении неисправностей соблюдайте меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.

Если вентилятор не включается

Возможные причины:

- отсутствие напряжения в электросети. Проверьте наличие напряжения в электросети;
- обрыв кабеля питания. Проверьте целостность кабеля питания, при необходимости неисправный кабель замените;
- неисправен переключатель. Проверьте срабатывание переключателя, при необходимости неисправный переключатель замените.



Внимание!

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Примечание

Для устранения неисправностей, связанных с заменой комплектующих изделий и обрывом цепи, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

Технические характеристики

Параметр/Модель	EFB-1200W
Номинальная мощность, Вт	35
Напряжение питания, В~Гц	100-240~50/60
Номинальный ток, А	1,5
Влагозащитное исполнение, IP	IPX0
Класс электрозащиты	II
Размеры прибора (Ш×В×Г),мм	235×800×235
Размеры упаковки (Ш×В×Г),мм	290×875×260
Вес нетто, кг	3,4
Вес брутто, кг	4,8

Комплектация

- Вентилятор.
- Пульт управления.
- Кабель питания.
- Инструкция по эксплуатации (с гарантийным талоном внутри).
- Упаковка.

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 7 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами.

По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено нормами и правилами вашего региона. Это поможет избежать возможных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия.

Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор, можно получить от местных органов власти.

Транспортировка и хранение

Вентиляторы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте используемого вида. Вентиляторы транспортируются только в оригинальной упаковке завода изготовителя.

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Храните прибор в сухом прохладном месте. При длительном хранении используйте заводскую упаковку.

Прибор должен храниться в упаковке изготавителя в закрытом помещении при температуре от -10 до + 40 °C и относительной влажности до 70% при температуре 25 °C.

Гарантия

Гарантийный срок - 2 (два) года.

Гарантийное обслуживание вентилятора производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: "Ханкунг Кросбов Бранд (Жэйянг) Технологики Ко., Лтд.", Роом 1134, 1451 Бинхинг Роад, Чанхе Стрит, Бинъянг Дистрикт, Хангжоу, Китай (Жэйянг) Пилот Фрий Трайд Зоне, Китай. / Manufacturer:

"Hangkong Crossbow Brand (Zhejiang) Technology Co., Ltd.", Room 1134, 1451 Binxing Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, China (Zhejiang) Pilot Free Trade Zone, China.

Импортер: ТОО "НЕВЕКО Construction", Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Турксибский район, ул. Джанғельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристику прибора. В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

МАЗМУНЫ

1. КІРІСПЕ.....	9
2. ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ.....	9
3. ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ.....	10
4. ҚҰРАСТАРЫ.....	10
5. АСПАПТЫ БАСҚАРУ.....	11
6. ЖАҚСАРТЫЛҒАН АУА АЙНАЛЫМЫ.....	11
7. ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІ.....	11
8. КҮТИМ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	12
9. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	12
10. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ.....	12
11. ЖИЫНТЫҚТАЛЫМЫ.....	13
12. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ.....	13
13. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ.....	13
14. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ.....	13
15. КЕПІЛДІК.....	13
16. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ.....	13
17. СЕРТИФИКАТТАУ.....	13
18. КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ.....	18

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыныз.

Бірекеі әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Соңдықтан сіз оны қашан

пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux ке қosh келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәлімети



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде желдеткіштің құрғатқыш, құрылғы, құрылғы, құрылғы сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Kіріспе

Осы Пайдалану нұсқаулығындағы талаптарды мүқият оқып шығыңыз және қатаң түрде орындаңыз. Болашақта оны оңай табу және пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.
Аспап ауаның үй-жай ішінде айналуына арналған.

Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау



Ескертпе!


Желдеткішті пайдаланған кезде жалпы қауіпсіздік ережелерін, оның ішінде келесі ережелерді сақтаңыз.

1. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде ешқашан қандай да бір бөлge заттарды қорғаңыз торына салмаңыз.
2. Аспапты жылжыту кезінде және тазалау үшін торды ашқан кезде әрқашан аспапты электр желісінен ажыратыңыз.
3. Аспапты, электр ашасын немесе баусымды суға салмаңыз және олардың үстіне сүйкіткіш құймамыңыз.
4. Желілік баусым немесе электр ашасын зақымдалған болса немесе аспаптың кез келген басқа зақымдануы немесе ақаулары көрінсе, желдеткішті пайдаланбаңыз.
5. Тез тұтанғыш және жарылғыш заттардың жаңында қолдануға тыйым салынады.
6. Ваннаның, душтың немесе басқа суы бар сыйымдылықтардың жаңында желдеткішті пайдалануға тыйым салынады.
7. Желдеткішті негізсіз пайдалануға тыйым салынады. Желдеткішті тек тік күйінде пайдалануға болады.
8. Аспапқа ауа ағынымен тартылуы мүмкін перделдердің, есімдіктердің немесе басқа заттардың жаңында пайдалануға тыйым салынады.
9. Аспапты розеткадан ажырату үшін ешқашан сымды тартпаңыз, әрқашан ашаны ұстаңыз.
10. Сымды кілемнің және басқа еден жабындарының астына салмаңыз. Сымды дәлізде және оған сүрінуге болатын басқа жерлерде орналастырманыз.
11. Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген

немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балалардың қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануға туралы нұсқа берілмесе, пайдалануға арналмаған. Аспаппен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

12. Аспаптың қаптамасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
13. Егер сіз желдеткішке тән емес шу сияқты ақаулықты байқасаңыз, оны дереу ажыратып, электр желісінен ажыратыңыз.
14. Аспапты тек үйде нұсқаулыққа сәйкес пайдалануға рұқсат етіледі. Өндіруші ұсынбаган кез келген басқа пайдалану жарақат қаупін тудыруы мүмкін.
15. Баусымды ауыстыруды тек білікті мамандар – сервистік орталықтың қызыметкерлері жүзеге асыра алады.

Құрылғыға жалпы шолу






1. Ая шығатын тор.
2. Құбыр.
3. Ая тазартқыш сүзгінің жоғарғы қақпағы.
4. Ая қабылдау торы.
5. Басқару тақтасы.
6. LED дисплей.
7. Негізі.

Құрастыру

1. Желдеткішті қаптамасынан алып шығыңыз.
2. HEPA сүзгісін арнайы бөлікке орнатыңыз.
3. Аспапты қауіпсіздік техникасына сәйкес белгіленген орынға орнатыңыз.

Орнату

1. Оны алу үшін жоғарғы қақпақты сағат тіліне қарсы бұраңыз.
2. Жаңа сүзгі мен үстіңгі қақпақ бекітілген.
3. Сүзгіні негізгі блокқа салыңыз және бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз.



Аспапты басқару



Ескерту

Электр желісіне қосылмас бұрын аспаптың толық жиналғанына көз жеткізіңіз


- Пайдалануға дайындық**
Желдеткішті жазық тегіс бетке орнатыңыз. Аспапты кернеу 220-240В/~50 Гц электр желісіне қосыңыз. Қосу батырмасын басыңыз, дыбыстық сигнал естіледі, дисплей жанады. Аспапты өшірү үшін қосу батырмасын қайта.
- Жылдамдық**
 - Басқару тақтасында:**
 батырмасын басқан кезде аспаптағы жылдамдықтар 1-ден 9-ға дейін аудиасады.
 - Қашықтан басқару пультіндегі:**
Қашықтан басқару пультіндегі "+" батырмасы арқылы ауа беру жылдамдығы артады. Қашықтан басқару пультіндегі "-" батырмасы арқылы ауа беру жылдамдығы төмендейді. Максимум 9 жылдамдық.
- Көлденең айналу**
 - Басқару тақтасында:**
 батырмасын бірінші дыбыстық сигналға дейін басқан кезде айналмалы механизм қосылады. Батырманы көбірек ұстап тұрсаңыз, аспап өшіріледі. Сенсорлық батырманы қайта басқан кезде функция өshedі.
 - Қашықтан басқару пультіндегі:**
Қашықтан басқару пультіндегі батырмасы арқылы 90° солға және онға бұрылу функциясы қосылады. Қайта басқан кезде функция өshedі.
- Катты жел режимі**
 батырмасын басқан кезде ауа беру жылдамдығы артады. Қайта басқан кезде режим өшіріледі.
- Тұнгі режим (SLEEP)**
Желдеткіштің ете тыныш жұмысы түймесін басқан кезде желдің жылдамдығы минималды болады.
- Таймер**
Басқару тақтасындағы немесе қашықтан басқару пультіндегі батырманы пайдаланып, аспапты өшірү таймерін іске қосыңыз. Өшіру уақытын таңдаңыз – ең көбі 8 сағат. Таңдалған уақыт аяқталғаннан кейін аспап автоматты түрде өshedі.
- Аспапты пайдалану аяқталған кезде**
асапты электр желісінен ажыратыңыз.

Жақсартылған ауа айналымы


Бірегей айналмалы корпустың арқасында желдеткіш үй ішіндегі ауа айналымын жақсартады және ең қолайлыш жағдай жасайды

Қашықтан басқару пульті


- 1 Қашықтан басқару пульті CR2025 типті батареямен жұмыс істейді.**
- 2 Қолданар алдында Басқару пультінен қорғаныш пленканы және қашықтан басқару пульті мен батарея арасындағы пленканы алыңыз.**
- 3 Егер аспап ұзақ уақыт пайдаланылmasa, батареяны қашықтан басқару пультінен алып тастау керек.**



Маңызды! Басқару пульті жұмыс істейі үшін оны тікелей аспапқа қаратып бағыттау керек.




Маңызды! Жаңа және пайдаланылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерлерде сақтаңыз. Батареяларды отқа тигізбейіз



1. Косу/өшіру.
2. "Қатты жел" режимі.
3. Айналу функциясы.
4. Тұнгі режим.
5. Таймер.
6. Ауа ағының күшету үшін жылдамдықты реттеу.
7. Ауа ағының азайту үшін жылдамдықты реттеу, желдеткіш басқаннан кейін тербелетін болады.

Күтім және сақтау

1. Аспалты электр желісінен ажыратыңыз.
2. Сыртқы беттерді құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
3. Ауаның кіруі мен шығуындағы шаңды тазарту үшін жұмсақ щетканы немесе шаңсорғышты пайдаланыңыз. Тым көп шаң желдеткіштің жұмысына әсер етуі мүмкін.



Ескерте! Желдеткіштің ішіне судың түсіне жол бермеңіз.

4. Желдеткішті тазалау үшін спирт, бензин өнімдерін, абразивті ұнтақтарды, жиһаз лагын, металл щеткаларды қолданбаңыз. Ол аспалтың бетін зақымдауды мүмкін.
5. Желдеткішті суға салмаңыз.
6. Қолданар алдында аспалты толығымен құрғатыңыз.

7. Аспалты құрғақ, салқын жерде сақтаңыз. Ұзақ сақтау кезінде зауыттық қаптамасын қолданыңыз

Ақаулықтарды жою

Ақаулықтарды жою кезінде осы басшылықта берілген қауіпсіздік шараларын сақтаңыз.

Егер желдеткіш қосылмаса ықтимал себептері:

- электр желісінде кернеу жоқ. Электр желісінде кернеу болуын тексеріңіз;
- қуат кабілінің үзіліу. Қуат кабілінің бүтіндігін тексеріңіз, қажет болса ақаулы кабілді ауыстырыңыз;
- басқару тақтасындағы қосу батырмасы істемелі. Аспалты қашықтан басқару пульті арқылы қосып көріңіз. Ауыстырып қосқыштың іске қосылуын тексеріңіз, қажет болса ақаулы ауыстырып қосқышты ауыстырыңыз.



Ескерте!

Аспалты өз күшіңізбен жөндеуге тырыспаңыз. Білікті маманға хабарласыңыз.

Ескерту:

Жиынтықтаушы бұйымдарды ауыстыруға және тізбектің үзіліуіне байланысты ақаулықтарды жою үшін мамандандырылған сервистік орталықтарға жүгініңіз.

Техникалық ақпарат

Параметрлері/Моделі	EFB-1200W
Номиналды құтты, Вт	35
Қуат кернеуі, В/~Гц	100-240~50/60
Номиналды ток, А	1,5
Электр қорғау класы, IP	IPX0
Қорғау дәрежесі	II
Аспалтың өлшемдері (ExБxT), мм	235×800×235
Қаптама өлшемдері (ExБxT), мм	290×875×260
Салмағы таза, кг	3,4
Салмағы жалпы, кг	4,8

Жиынтықталымы

- Желдеткіш
- Қашықтан басқару пульті
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
- Қаптама
- Кепілдік талоны

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғы кәдеге жарату орнында қолданылатын нормаларға, ережелерге және әдістерге сәйкес кәдеге жаратылуы керек. Құрылғыны түрмистік қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, егер бұл нормаларда көзделген болса, оны кәдеге жарату үшін жинау пунктіне тапсырыңыз және сіздің аймақтың ережелері. Бұл қоршаган ортага және адам денсаулығына ықтимал зардаптарды болдырмауға көмектеседі, сонымен қатар қайталаңу ықпал етеді өнімнің компоненттерін пайдалану. Құрылғының қайда және қалай жоюға болатындығы туралы ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан алуға болады.

Тасымалдау және сақтау

Желдеткіштер олардың сақталуын қамтамасыз ететін және механикалық зақымдануды болдырмаңтын кез келген көлік түрімен тасымалдана алады пайдаланылатын түрдегі көлікте қолданылатын жүктерді тасымалдау қағидалары. Желдеткіштер тек өндірушінің бастапқы қаптамасында асымалданады. Аспап дайындашының қаптамасында жабық үй-жайда -10-дан + 40 °C дейінгі температурада және 25 °C температурада 70% -ға дейінгі салыстырмалы ылғалдылықта сақталуы тиіс.

Құрылғының қызмет ету мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспаптың қызмет ету мерзімі 7 жылды құрайды.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі-2 жыл. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі.

Дайындалған күні

Дайындалған күні code-128 ішіне шифрланған. Дайындалған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX

өндіріс айы және жылды

Сертификаттау

Тауар Кеден одағының аумағында сертификатталған.

Тауар талаптарға сәйкес келеді: КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»

Өндіруші: «Hangkong Crossbow Brand (Zhejiang) Technology Co., Ltd.», Бөлме 1134, 1451

Бинсин жолы, Чанхе көшесі, Биньцзян ауданы, Ханчжоу, Қытай (Чжэцзян) Пилоттық еркін сауда аймағы, Қытай. / Manufacturer: «Hangkong Crossbow Brand (Zhejiang)

Technology Co., Ltd.», Room 1134, 1451 Binxing Road, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou, China (Zhejiang) Pilot Free Trade Zone, China.

Импорттаушы: «HEVECO Construction», ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы

к., Түрксіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй. Өндіруші өз құрылғының өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамаларына өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеудерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертсіз жүргізілуі мүмкін.

Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Қытайда жасалған.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка:
www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организа-

ция, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или конструкционные дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устраниены в определённый срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубы, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентриро-

- ванных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
 - неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
 - если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
 - неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах представлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
 - Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия
-
-
-

- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
 - Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/
-
-
-

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ	
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Electrolux	
Модель:	Серийный номер:
Дата покупки:	Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:	Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ	
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Electrolux	
Модель:	Серийный номер:
Дата покупки:	Штамп продавца
Дата пуска в эксплуатацию:	Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию

ФИО покупателя:

.....
.....
.....

Адрес:

.....
.....
.....

Телефон:

.....
.....
.....

Код заказа:

.....
.....
.....

Дата ремонта:

.....
.....
.....

ФИО покупателя:

.....
.....
.....

Адрес:

.....
.....
.....

Телефон:

.....
.....
.....

Код заказа:

.....
.....
.....

Дата ремонта:

.....
.....
.....

Сервис-центр:

.....
.....
.....

Мастер:

.....
.....
.....

Для заметок

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың көлісімін не шартты көздейтін занда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды.

Сізді жоғары сапалы техника сатып алуызызбен құттықтаймыз

Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуінде құрамыз.

Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілу мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала һабардар еттегі енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкен сокпалды.

Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласы: www.home-comfort.com/support.

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы

Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыңа сыртқы түрі мен жиынтықтылығын бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапта кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервистік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырган монтаж жасау үйімі арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосуды немесе құрастыруды қажет ететін болса).

Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепілдік талонын толтыру

Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанында және Сатушының мөртабаны бар екенине көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабаны және сату күні (не сату күні көрсетілген кассальқ чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талоныңа қаңдай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ, онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ, уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны болуы тиіс.

Дайындаушының кінәсінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы үәкілетті берген үйімга жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген үйімның кінәсінен тұындаған аспаптың ақаулығы үшін жаупкершілік монтаж жасау үйімінше жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын үйімга хабарласу қажет.

Бұйымды орнату (косу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдалана алатын

мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарлауды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген үйім, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемішліктері үшін жауп бермейді.

Кепілдіктің қолданылу ауқымы

Берілген кепілдік шенберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын үлттүк немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша көлісімінде бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған залалды өтеге және жаубаға құқық бермейді.

Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жәндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы белшектерін ауыстыру уәкілетті сервистік орталық, мамандарымен сервистік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемішліктерін жою кезінде олардың Тараптардың көлісімінде белгіленген мерзімде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемішліктерін жоюодың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзім (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, щеткаларды, тұтқітерді, шлангтарды және т.б. қолданбай бұйымнан алынды мүмкін белшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан болек сатып алынған жаңа жиынтықтаушардың кепілдік мерзімі жөндөлген бұйымды Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушардың соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру);
- бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеру, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша көлісімінде бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әддегіті саласын жетілдіру және кеңеңтүй мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІГІ ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАГДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- бұйымды оның тікелей мақсатына, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы үәкілеттік берген үйім, иморттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жақыттардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық агрессивті заттардың, жоғары температуралының, жоғары ылғалдаудың/шанданудың, концентрацияланған булардың әсер етуі, егер жоғарыда атаптандардың кез келген бұйымның

- дұрыс жұмыс істемеүіне себеп болса;
- бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/ пайдалануға іске қосу оған үәкілдегі берілмеген үйімдермен/тұлғалармен жасалу;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақындаудына себеп болған құрылғының ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиги аппараттар (ерт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндірушү үәкілдегі берген үйымның импортташының, өндірушінің және сатып алушының бақылаудынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмей);
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сыйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекеттің өнімдерінің және т.б. түсіү салдарынан туындаған ақаулар;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сактандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиги тозуына байланысты езіндік жұмыс істеу мерзімі шектеуі басқа да қосынша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған саттен бастап:

- сатып алған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақапарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тұралы» Зәңғра сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

- Сатып алушы кепілдіктік қызмет көрсету шарттарымен/ сатып алған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі;
- Сатып алушының сатып алған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/

наразылықтары жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛДЫ	<p>Улті:</p> <p>Сериялық № мәрі:</p> <p>Сатып алу күні:</p> <p>Сатушының мәртабаны:</p>	<p>Пайдалануға іске қосу күні:</p>	<p>Пайдалануға іске қосуды жүзеге астыран үйымның мәртабаны:</p>
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



КЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛДЫ	<p>Улті:</p> <p>Сериялық № мәрі:</p> <p>Сатып алу күні:</p> <p>Сатушының мәртабаны:</p>	<p>Пайдалануға іске қосу күні:</p>	<p>Пайдалануға іске қосуды жүзеге астыран үйымның мәртабаны:</p>
-----------------------------------	---	------------------------------------	--

Сатып алушының Г.А.Э

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету органдары:

Шебер:

Сатып алушының Г.А.Э

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету органдары:

Шебер:

Жазбалар үшін



2024/1

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).

Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.

Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.

Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертүсіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IPX0

