


ЕНУ-5140D



-
- RU • Ультразвуковой увлажнитель
• Инструкция по эксплуатации
KZ • Ультрадыбыстық ауа ылғалдандырғышы
• Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

**Наполните вашу
жизнь комфортом**



Найти электронную инструкцию
и обратиться за техподдержкой
вы можете по ссылке
www.home-comfort.com



Electrolux

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ.....	3
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	3
3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	5
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	5
6. ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
7. ФИЛЬТР-КАРТРИДЖ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ.....	7
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	8
10. ХРАНЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	8
11. ГАРАНТИЯ.....	8
12. СРОК СЛУЖБЫ.....	8
13. УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
14. ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ.....	9
15. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ.....	9
16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	18

МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций.

Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в Electrolux!

Обозначения:



Внимание / Важные сведения по технике безопасности



Общая информация и рекомендации

Примечание:

В тексте данной инструкции увлажнитель воздуха может иметь такие технические названия как увлажнитель, прибор, устройство и т. п.

Введение



Пожалуйста, прочитайте и строго выполняйте требования, содержащиеся в настоящей инструкции по эксплуатации. Сохраните руководство в надёжном месте для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Общая информация

Комфорт человека формируется под влиянием множества факторов окружающей среды. Важную роль в этом играет относительная влажность воздуха. Согласно научным исследованиям, оптимальные показатели влажности находятся в диапазоне от 45% до 60%. В таких условиях иммунитету не приходится защищать организм ежесекундно. Однако в течение всего отопительного периода воздух в помещении высушивается до критических показателей 15–25%.

Увлажнители – прекрасная защита от простуды

Сухой воздух высушивает слизистую оболочку – главный барьер на пути микробов. У заболевшего человека он вызывает першение в горле и затрудняет выздоровление. Поэтому очень важно, чтобы в доме, особенно, где есть заболевшие люди, поддерживался оптимальный уровень влажности.

Оптимальный микроклимат для самых маленьких

В организме новорожденных содержится на 15% больше жидкости, чем во взрослом, поэтому маленькие дети очень восприимчивы к низкому уровню влажности. У грудных детей закладывает нос, дыхание становится затрудненным, малыши капризничают и часто просыпаются ночью. Согласно рекомендациям педиатров, уровень влажности в детской комнате должен быть от 50% до 60%.

Полы и мебель на века

Мебель из натуральной кожи или древесины, ламинат и паркет, предметы антиквариата чрезвычайно остро реагируют на перепады температур и влажности. Чтобы они не теряли своей привлекательности, необходимо поддерживать уровень влажности, определенный производителем.

Победа над статическим электричеством

Сухой воздух является одной из причин возникновения статического электричества. Помимо болезненного эффекта от удара током, статическое электричество влияет на общее самочувствие, ухудшая качество сна, вызывая утомляемость и раздражительность. Поддержание оптимальной влажности в помещении решает эту проблему.

Неоценимая помощь цветоведам

Оптимальная влажность для комфортной жизнедеятельности растений начинается от 50%. Чтобы комнатные растения радовали зеленью и пышно цвели, важно создать условия, приближенные к их естественной среде обитания.

Каков необходимый уровень относительной влажности?

Рекомендуемый комфортный уровень влажности атмосферного воздуха в помещениях составляет от 45% до 60% относительной влажности.

Почему используется ультразвуковая технология для увлажнения?

Ультразвуковая технология – чрезвычайно эффективный и экономичный метод для поддержания и повышения уровня относительной влажности окружающего воздуха. При применении ультразвуковой технологии устройство работает бесшумно. В результате высокочастотных колебаний ультразвуковой мембраны вода переходит в парообразное состояние, практически не меняя температуры. Этот пар затем рассеивается в окружающем воздухе, повышая его влажность.

Как работает увлажнитель?

Перед подачей в камеру парообразования вода из бака проходит через деминерализующий фильтр-картридж. Фильтр очищает воду от солей жесткости. Влага в помещении достигается благодаря работе мембраны с высокочастотным колебанием, которая выбрасывает мелкие частицы воды в камеру парообразования, а далее через выпускное отверстие в помещение. В результате чего уровень влажности в комнате значительно повышается.

Меры предосторожности

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом эксплуатации увлажнителя воздуха.

- Прибор предназначен для использования только в бытовых условиях.
- Не тяните за провод, выдергивая вилку из розетки.
- Не протягивайте шнур питания под коврами, и не накрывайте его.
- Не используйте прибор, если есть видимые повреждения шнура питания или корпуса.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.



В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь в авторизованный сервисный центр в Вашем регионе, либо обратитесь к торговому представителю.

Замена шнура питания

Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, нельзя помещать прибор рядом с окнами, нельзя погружать прибор, вилку или шнур в воду или разбрызгивать на них другие жидкости.
- Не используйте прибор в таких помещениях, как кухня, во избежание засаливания.
- Данный увлажнитель воздуха не предназначен для фильтрации масла или жира из воздуха.
- Не используйте рядом с взрывоопасными и легковоспламеняющимися газами.
- Не используйте прибор рядом с открытым огнем, печью или любыми другими нагревательными устройствами.
- Всегда отключайте шнур питания из розетки, когда прибор не используется, перед чисткой, заменой деталей, или перед перемещением на другое место.
- Не используйте устройство с отсутствующим или поврежденным корпусом.
- Данное устройство не предназначено для использования людьми (включая

детей) с ограниченными физическими или умственными способностями и недостатком навыков или знаний, за исключением случаев показа или правильного инструктирования человеком, несущим ответственность за их безопасность.

- Нельзя оставлять устройство без присмотра во время использования. Нельзя позволять детям использовать устройство.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Не используйте горячую воду. Температура воды не должна превышать 40 °C. Используйте только чистую водопроводную воду.
- Рекомендуемые условия эксплуатации — температура от 15 °C до 40 °C, относительная влажность менее 70 %.
- Неставляйте устройство под прямые солнечные лучи. Не ставьте устройство в помещениях с высокими температурами, рядом с компьютерами или чувствительным электронным оборудованием.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Не используйте абразивные моющие средства, такие как эмульсии, кремовые очистители, полироли и т. д., чтобы почистить корпус. Они могут стереть знаки графической информации, как например: вес, маркировочные знаки, предупреждающие знаки и т. д.
- Не рекомендуется размещать прибор под кондиционерами воздуха, так как это может отразиться на уровне относительной влажности воздуха.
- Прибору требуется регулярная чистка. Не погружайте прибор в воду. Не мойте под проточной водой, вы можете залить электронные компоненты прибора. Подробнее в разделе «Чистка и обслуживание».
- Если вы не собираетесь использовать прибор длительное время, перед тем как убрать, протрите его внутри сухим, чистым и мягким материалом.
- Прибор должен находиться в вертикальном положении.
- Нельзя оставлять увлажнитель без присмотра во время использования.
- Всегда ставьте устройство на плоскую, ровную поверхность.

- Не направляйте распылитель пара на стены или мебель.
- Нельзя использовать устройство, если оно до конца не собрано.
- Добавляйте эфирные масла только в предназначенную для этого капсулу. Добавление ароматических веществ в воду может привести к изменению цвета пластика или повреждению прибора. Использование подобных добавок в баке прибора снимает гарантийные обязательства с производителя и продавца.

Описание прибора

Много-функциональное реле	Чтобы включить увлажнитель, поверните реле по часовой стрелке. Прокручивая реле вправо или влево, можно регулировать интенсивность испарения.
Индикация работы прибора	Индикация работы прибора светится синим, если в приборе есть вода, и он парит. Индикация работы прибора загорается красным, если уровень воды в баке прибора недостаточен.
Аромакапсула	Аромакапсула находится в базе прибора. В нее можно заливать эфирные масла и ароматизаторы для создания в комнате нужной атмосферы. В сезон простуд в аромакапсулу рекомендуется заливать, например, эвкалиптовое эфирное масло для профилактики простудных заболеваний.




Рис. 1.

1. Распылитель пара
2. Крышка
3. Шахта вентилятора
4. Бак для воды
5. Фильтр-картридж
6. Сигнализатор уровня
7. Ветрозапуск
8. Поплавок
9. Аромакапсула
10. Ультразвуковая мембрана
11. Реле управления
12. База



При перемещении увлажнителя всегда держите прибор за базу (рис. 1), во избежание падения части прибора, с основными электронными узлами. Если в приборе есть вода, во избежание ее попадания в электронные компоненты прибора через отверстие для выдува воздуха, держите прибор горизонтально.

Подключение и эксплуатация прибора

Подключите вилку прибора к сети.



Используйте источник питания переменного тока, указанный в технических характеристиках прибора. Превышение напряжения приводит к неисправности, вызывающей возгорание или поражение электрическим током. Не используйте устройство с неисправным кабелем питания или вилкой, а также при разболтанной розетке. Это приводит к искрению, короткому замыканию или поражению электрическим током.

Не включайте питание при сливе воды или при нахождении устройства в перевернутом положении. Это может привести к неисправности.

Заполнение водой

Способ 1: Снимите крышку с резервуара для воды в сборе, залейте воду в резервуар, затем установите крышку на место.




Рис. 2.

Способ 2: Снимите резервуар для воды с основания прибора, снимите крышку, подставьте резервуар под кран и наполните его водой. Затем установите резервуар для воды на основание и установите обратно крышку в сборе.

Для включения прибора поверните ручку регулировки скорости выхода пара вправо (по часовой стрелке). Из распылителя через несколько секунд начнет выходить пар. В самом начале этой операции уровень распыления может оказаться нестабильным, что вызвано разностью температуры и качеством воды.

Потребуется некоторое время для того, чтобы в сопле распылителя произошло преобразование воды в пар и этот процесс стабилизировался.

Через 10–25 минут работы уровень распыления постепенно стабилизируется.

Установка скорости распыления.

Поворачивая ручку регулятора скорости выхода пара по часовой стрелке, ориентируйтесь на разметку, которая находится вокруг переключателя. Тем самым Вы задаете скорость увлажнения. Чем больше Вы поворачиваете переключатель в правую сторону, тем выше производительность и скорость увлажнения помещения.

Система очистки воды.

В резервуар можно заливать водопроводную воду. Входящий в комплект фильтр-картридж смягчает воду и очищает от солей жесткости. Фильтр-картридж является сменным аксессуаром, срок его эксплуатации зависит от уровня жесткости используемой воды.

Ароматерапия.

Для проведения ароматерапии необходимо добавить несколько капель ароматического масла в отсек для аромамасел, расположенный в нижней части прибора.

Завершение работы прибора.

Поверните ручку регулировки скорости пара против часовой стрелки (влево) до щелчка. Прибор выключится. Извлеките вилку из розетки.

Отключение при минимальном уровне воды.

При минимальном остатке воды в резервуаре (находится под баком) увлажнитель автоматически отключается. Для дальнейшего использования прибора нужно добавить воду

в резервуар, для этого необходимо наполнить водой бак увлажнителя, как написано в пункте «Заполнение водой».

Очистка и техническое обслуживание

1. Перед проведением очистки и технического обслуживания отключите устройство от сети.
2. При наличии накипи внутри ёмкости залейте в ёмкость раствор воды с лимонной кислотой. Оставьте раствор на 10-20 минут, после чего слейте раствор и вытрите тканью основание, промойте чистой водой после чего вытрите тканью и промойте водой.
3. Очистка поверхности мембраны распылителя: настоятельно рекомендуется проводить еженедельную очистку поверхности распылителя, используя мягкую ткань или ватный тампон. Если на поверхности мембраны имеется толстый слой накипи, эффект распыления или создания мелкодисперсного тумана снизится, поэтому необходимо вовремя очищать слой накипи на поверхности распылителя.
4. Очистка трубки подачи пара: если на поверхности и внутри парообразующего цилиндра имеется накипь, трубку можно разобрать, промыть водой каждую деталь по-отдельности, затем протереть начисто тканью и собрать. Для создания лучшего распыления рекомендуется проводить еженедельную очистку.
5. Протрите поверхность устройства мягкой тканью, предварительно прополоскав ткань в тёплой воде ниже 40 °С. Во избежание появления царапин на поверхности устройства не протирайте его абразивными тканями.
6. Во избежание обесцвечивания, порчи или повреждения нанесения разметки управления прибором не используйте растворитель, толуол, кислотный детергент, осветительный керосин, спирт или ткань, пропитанную подобными химическими веществами.
7. Чтобы удалить пятна на шнуре питания, используйте мягкую ткань.
8. Если устройство не используется в течение длительного времени, очистите и насухо вытрите устройство, затем сложите детали в упаковочную коробку в том порядке, в котором они были уложены при доставке, и храните в сухом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При первом использовании, пожалуйста, удалите губку под поплавком рычага.
- Не заполняйте через отверстие для пара.

Фильтр-картридж для смягчения воды

Для лучшей работы увлажнителя и предупреждения появления белого налета рекомендуем использовать очищенную или умягченную воду. При условии использования жесткой не подготовленной воды, рекомендуем использовать фильтр-картридж для уменьшения белого налета.

Фильтр-картридж, входит в комплект. При длительном использовании увлажнителя без замены фильтра-картриджа на приборе

и на предметах рядом с ним может появиться белый осадок.

Замена фильтра

Полезный ресурс фильтра-картриджа для смягчения воды составляет около 150 литров. Продолжительное использование после истечения срока службы снижает способность фильтрации жестких компонентов (кальций и магний) водопроводной воды. В результате повышается уровень образования белого осадка. Стандартный период замены фильтра составляет около 45 дней при условии регулярного режима работы (время увлажнения – около 8 часов ежедневно). В зависимости от разной частоты использования и качества воды период замены фильтра может меняться.

Технические характеристики

Параметры / Модель	ЕНУ-5140D
Напряжение питания, ~В/Гц	~220/50
Номинальная мощность, Вт	23
Номинальный ток, А	0,1
Уровень шума, дБ(А)	35
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II
Объем бака для воды, л	4,3
Производительность по увлажнению, мл/час	до 300
Рекомендуемая площадь помещения, м ² *	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	192×300×192
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	225×340×216
Вес нетто, кг	1,13
Вес брутто, кг	1,40

* Указано ориентировочное значение, которое может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Не работает увлажнитель воздуха	Шнур питания вставлен в розетку неплотно.	Подключите шнур питания к электрической сети.
	Отсутствует вода в баке (горит красным индикатор нехватки воды).	Налейте в бак воду.
	Бак установлен неплотно.	Установите бак так, чтобы он плотно прилегал к базе.
Нет выхода пара	Вода в приборе загрязнилась.	Промойте бак для воды и наполните его чистой водой.
Увлажнитель издает нехарактерные звуки	Прибор установлен на неровной/зыбкой поверхности.	Разместите прибор на устойчивой, ровной и твердой поверхности.
Вокруг увлажнителя образовывается вода	В комнате высокая относительная влажность, и вокруг прибора оседает конденсат.	Уменьшите интенсивность испарения или разместите прибор там, где циркуляция воздуха лучше.

Если устранить неисправность не удалось, обратитесь в сервисный центр, назовите модель изделия и подробно опишите возникшую неисправность.

Хранение устройства

Выполните очистку увлажнителя воздуха в соответствии с приведенной выше процедурой и тщательно высушите его. Рекомендуется хранить устройство в оригинальной коробке при комнатной температуре.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 1 год. Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Срок службы

Срок службы прибора — 5 лет.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Нормы утилизации зависят от региона Вашего проживания. Подробную информацию по утилизации увлажнителя Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

|
месяц и год производства

Сертификация продукции

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель: "Чжуншань Рунал Электрик Ко. ЛТД", Фуган Вест роад, Фуша таун, Чжуншань, Гуандонг, Китай. / Manufacturer: "Zhongshan Runal Electric Co. LTD", Fugang West Road, Fusha Town, Zhongshan, Guangdong, China.

Импортер: ТОО "HEVECO Construction",

Республика Казахстан, 050056, г.

Алматы, Турксибский район, ул.

Джангельдина, дом 341А.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.) / Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).

Сделано в Китае / Made in China.

МАЗМҰНЫ

1. КІРІСПЕ	11
2. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ	11
3. САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	11
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	13
5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ	13
6. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	14
7. СУДЫ ЖҰМСARTУҒА АРНАЛҒАН СҮЗГІ КАРТРИДЖІ	15
8. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	15
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	16
10. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ	16
11. КЕПІЛДІК	16
12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ	16
13. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	16
14. ДАЙЫНДАЛҒАН КҮНІ	17
15. ӨНІМДІ СЕРТИФИКАТТАУ	17
16. КЕКЕПІЛДІК ТАЛОНЫ	20

БІЗ СІЗДІ ОЙЛАЙМЫЗ

Electrolux аспабын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Сіз ондаған жылдар бойы кәсіби тәжірибе мен инновацияға ие өнімді таңдадыңыз.

Бірегей әрі стильді, ол сізге қамқорлықпен жасалған. Сондықтан сіз оны қашан пайдалансаңыз да, сенімді бола аласыз: нәтижелері әрқашан тамаша болады.

Electrolux ке қош келдіңіз!

Белгілеу:



Назар аударыңыз / Қауіпсіздік техникасы жөніндегі маңызды мәліметі



Жалпы ақпарат және ұсыныстар

Ескерту:

Осы нұсқаулықтың мәтінінде желдеткіштің құрғатқыш, құрылғы, құрылғы, құрылғы сияқты техникалық атаулары болуы мүмкін.

Кіріспе



Осы пайдалану нұсқаулығындағы талаптарды оқып шығыңыз және қатаң түрде орындаңыз. Болашақта оны оңай табу және пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Жалпы ақпарат

Адамның жайлылығы қоршаған ортаның көптеген факторларының әсерінен қалыптасады. Бұл жерде ауаның салыстырмалы ылғалдылығы маңызды рөл атқарады. Ғылыми зерттеулерге сәйкес ылғалдылықтың оңтайлы көрсеткіштері 45% - дан 60% - ға дейін. Мұндай жағдайларда иммунитет денені әр секунд сайын қорғамауы керек. Алайда, жылыту кезеңінде бөлмедегі ауа 15-25% сыни көрсеткіштерге дейін кептіріледі.

Ылғалдандырғыштар-суықтан тамаша қорғаныс.

Құрғақ ауа шырышты қабықты құрғатады – микробтар жолындағы негізгі кедергі. Науқас адамда бұл жұлдыруды тудырады және қалпына келтіруді қиындатады. Сондықтан үйде, әсіресе ауру адамдар бар жерде ылғалдылықтың оңтайлы деңгейін сақтау өте маңызды.

Кішкентайлар үшін оңтайлы микроклимат

Жаңа туылған нәрестелердің денесінде ересектерге қарағанда 15% көп сұйықтық бар, сондықтан кішкентай балалар ылғалдылықтың төмен деңгейіне өте сезімтал. Емшек сүтімен ауыратын балаларда мұрын пайда болады, тыныс алу қиындайды, сәбилер ашуланшақ болады және түнде жиі оянады. Педиатрлардың ұсыныстарына сәйкес, балалар бөлмесіндегі ылғалдылық деңгейі 50% - дан 60% - ға дейін болуы керек.

Қабаттарға арналған едендер мен жиһаздар

Шынайы былғарыдан немесе ағаштан жасалған жиһаз, ламинат және паркет, антиквариат температура мен ылғалдылықтың өзгеруіне өте қатты әсер етеді. Олардың тартымдылығын жоғалтпау үшін өндіруші анықтаған ылғалдылық деңгейін сақтау қажет.

Статикалық электр қуатын жеңу

Құрғақ ауа статикалық электр тогының

себептерінің бірі болып табылады.

Статикалық электр тогының әсерінен басқа, жалпы әл-ауқатқа әсер етеді, ұйқының сапасын нашарлатады, шаршау мен тітіркенуді тудырады. Бөлмедегі оңтайлы ылғалдылықты сақтау бұл мәселені шешеді.

Гүл өсірушілерге баға жетпес көмек

Өсімдіктердің жайлы өмір сүруі үшін оңтайлы ылғалдылық 50% - дан басталады. Бөлме өсімдіктерін жасыл желектермен қуанту және керемет гүлдену үшін олардың табиғи ортасына жақын жағдай жасау маңызды.

Салыстырмалы ылғалдылықтың қажетті деңгейі қандай?

Үй - жайлардағы атмосфералық ауаның ұсынылатын ылғалдылық деңгейі - салыстырмалы ылғалдылықтың 45% - дан 60% - ға дейін.

Неліктен ылғалдандыру үшін ультрадыбыстық технология қолданылады?

Ультрадыбыстық технология-қоршаған ауаның салыстырмалы ылғалдылығын сақтау және арттыру үшін өте тиімді және үнемді әдіс. Ультрадыбыстық технологияны қолданған кезде құрылғы үнсіз жұмыс істейді. Ультрадыбыстық мембрананың жоғары жиілікті тербелісі нәтижесінде су температурасы іс жүзінде өзгертпестен бу күйіне өтеді. Содан кейін бұл бу қоршаған ауаға таралып, оның ылғалдылығын арттырады.

Ылғалдатқыш қалай жұмыс істейді?

Бу камерасына жібермес бұрын, резервуардағы су суды тазарту үшін сүзгіден өтеді. Бу камерасында су ультрадыбыстық мембранамен жанасады. Мембрана жоғары жылдамдықпен дірілдейді. Жоғары жиілікті діріл нәтижесінде су ең кішкентай тамшыларға ыдырайды, содан кейін олар буландырғыш камера арқылы және ақырында розетка арқылы өтеді. Содан кейін ең кішкентай бөлшектерден бу пайда болады, оны желдеткіш бөлмеге жібереді. Нәтижесінде бөлмедегі ылғалдылық деңгейі айтарлықтай артады.

Сақтық шаралары

- Ылғалдатқышты қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Құрылғы тек тұрмыстық жағдайларда қолдануға арналған.
- Штепсельді розеткадан тартып, сымды тартпаңыз.

- Қуат сымын кілемдердің астына тартпаңыз және оны жаппаңыз.
- Егер қуат сымына немесе корпусқа көрінетін зақым болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаған кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.



Сервистік қызмет көрсету қажет болған жағдайда сіздің аймағыңыздағы уәкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе сауда өкіліне хабарласыңыз.

Қуат сымын ауыстыру

Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын сервис орталығының өкілі немесе басқа білікті маман ауыстыруы керек.

- Электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін құрылғыны терезелердің жанына қоюға болмайды құрылғыны, шанышқыны немесе сымды суға батыруға немесе оларға басқа сұйықтықтарды шашуға болмайды.
- Тұзды болдырмау үшін құрылғыны ас үй сияқты бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Бұл ылғалдандырғыш ауадан майды немесе майды сүзуге арналмаған.
- Жарылғыш және жанғыш газдардың жанында қолданбаңыз.
- Құрылғыны ашық оттың, пештің немесе басқа жылыту құрылғыларының жанында пайдаланбаңыз.
- Құрылғы пайдаланылмаған кезде, бөлшектерді тазаламас бұрын, ауыстырар алдында немесе басқа жерге ауыстырар алдында әрқашан қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.
- Корпусы жоқ немесе зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы физикалық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі және дағдылары мен білімі жетіспейтін адамдарға (балаларды қоса алғанда), олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның көрсетуі немесе дұрыс


нұсқау беруі жағдайларын қоспағанда, пайдалануға арналмаған.

- Пайдалану кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Балаларға құрылғыны пайдалануға рұқсат бермеу керек.
- Құрылғыны әрқашан теріс, теріс жерге қойыңыз.
- Егер ол толық жиналмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Ыстық суды пайдаланбаңыз. Судың температурасы 40 °C-тан аспауы керек.
- Ұсынылатын пайдалану шарттары-температура 15 °C-тан 40 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылық 70% - дан аз.
- Құрылғыны күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеңіз. Құрылғыны Жоғары температуралы бөлмелерге, компьютерлердің немесе сезімтал Электронды жабдықтың жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінуі мүмкін.
- Корпусты тазалау үшін эмульсиялар, кремді тазартқыштар, жылтыратқыштар және т.б. сияқты абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Олар графикалық ақпарат белгілерін өшіре алады, мысалы: салмақ, таңбалау белгілері, ескерту белгілері және т. б.
- Құрылғыны кондиционерлердің астына қою ұсынылмайды, себебі бұл ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деңгейінде көрінуі мүмкін.
- Құрылғы үнемі тазалауды қажет етеді. Құрылғыны суға батырмаңыз. Ағынды сумен жууға болмайды, құрылғының электронды компоненттерін құюға болады. Толығырақ "тазалау және техникалық қызмет көрсету" бөлімінде.
- Егер сіз құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны алып тастамас бұрын оны құрғақ, таза және жұмсақ материалмен сүртіңіз.
- Құрылғы тік күйде болуы керек.
- Пайдалану кезінде ылғалдандырғышты қараусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны әрқашан теріс, теріс жерге қойыңыз.
- Бу бүріккішті қабырғаға немесе жиһазға бағыттамаңыз.
- Егер ол толық жиналмаса, құрылғыны пайдалануға болмайды.
- Эфир майларын тек осы мақсатқа арналған капсулаға қосыңыз. Суға хош иісті заттарды қосу пластиктің

түсінің өзгеруіне немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін. Құрылғының резервуарында осындай қоспаларды қолдану өндіруші мен сатушыдан кепілдік міндеттемелерін алып тастайды.

Құрылғының сипаттамасы

Көп-функционалды реле	Ылғалдатқышты қосу үшін релені сағат тілімен бұраңыз. Релені оңға немесе солға айналдыру арқылы булану қарқындылығын реттеуге болады.
Аспап жұмысының көрсеткіші	Құрылғыда су болса және ол қалықтаса, құрылғының көрсеткіші көк түспен жанады. Егер құрылғының резервуарындағы су деңгейі жеткіліксіз болса, құрылғының жұмысының көрсеткіші қызыл түспен жанады.
Аромакапсула	Аромакапсула құрылғының негізінде орналасқан. Бөлмеде қажетті атмосфераны құру үшін оған эфир майлары мен хош иістендіргіштерді құюға болады. Суық мезгілде аромакапсулаға, мысалы, суық тиюдің алдын алу үшін эвкалипт эфир майын құю ұсынылады.



сурет. 1.

1. Бу бүріккіш
2. Қақпақ
3. Желдеткіш білігі

4. Су ыдысы
5. Сүзгі картриджі
6. Деңгей дабылы
7. Желді іске қосу
8. Қалқымалы
9. Аромакапсула
10. Ультразвуктық мембрана
11. Басқару релесі
12. База.



Ылғалдатқышты жылжитқанда, құрылғыны әрқашан негізден ұстаңыз (сурет 1) негізгі электрондық тораптары бар аспаптың бір бөлігінің құлауын болдырмау үшін. Егер құрылғыда су болса, оны желдеткіш білігі-арқылы электронды түйіндерге жібермеу үшін (сурет 1), оны көлденең ұстаңыз.

Құрылғыны қосу және пайдалану

Құрылғының ашасын желіге қосыңыз.




Құрылғының техникалық сипаттамаларында көрсетілген айнаымалы ток көзін пайдаланыңыз. Кернеудің жоғарылауы ақаулыққа әкеледі, бұл өртке немесе электр тогының соғуына әкеледі.

Ақаулы Қуат кабелі немесе ашасы бар құрылғыны, сондай-ақ бос Розетканы пайдаланбаңыз. Бұл ұшқынға, қысқа тұйықталуға немесе электр тогының соғуына әкеледі. Суды төгу кезінде немесе құрылғыны төңкеріп қойғанда қуатты қоспаңыз. Бұл ақаулыққа әкелуі мүмкін.

Сумен толтыру

1-әдіс: су ыдысының қақпағын алыңыз, резервуарға су құйыңыз, содан кейін қақпақты орнына қойыңыз.



сурет. 2.

2-әдіс: су ыдысын алыңыз

құрылғының түбінен қақпақты алыңыз, резервуарды кран астына қойыңыз және оны сумен толтырыңыз. Содан кейін су ыдысын негізге қойып, қақпақты қайта орнатыңыз.

Құрылғыны қосу үшін будың шығу жылдамдығын реттеу тұтқасын оңға бұраңыз (сағат тілімен). Бүріккіш бөтелкеден бірнеше секундтан кейін бу шыға бастайды. Бұл операцияның басында бұрку деңгейі тұрақсыз болуы мүмкін, бұл температура айырмашылығы мен судың сапасына байланысты. Бүріккіш саптамада судың бұға айналуы және бұл процестің тұрақтануы үшін біраз уақыт қажет. 10-25 минуттан кейін бұрку деңгейі біртіндеп тұрақтанады.

Бұрку жылдамдығын орнату.

Будың шығу жылдамдығын реттегіштің тұтқасын сағат тілімен бұрап жатқанда, қосқыштың айналасындағы белгілерге назар аударыңыз. Осылайша сіз ылғалдандыру жылдамдығын орнатасыз. Коммутаторды оң жаққа неғұрлым көп айналдырсаңыз, бөлменің өнімділігі мен ылғалдандыру жылдамдығы соғұрлым жоғары болады.

Суды тазарту жүйесі.

Ағын суды резервуарға құюға болады. Жинаққа кіретін сүзгі картриджі суды жұмсартады және қаттылық тұздарынан тазартады. Сүзгі картриджі ауыстырылатын аксессуар болып табылады, оның қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық деңгейіне байланысты.

Ароматерапия

Ароматерапияны жүргізу үшін құрылғының төменгі жағында орналасқан хош иісті май бөліміне бірнеше тамшы хош иісті май қосу керек.

Аспаптың жұмысын аяқтау.

Бу жылдамдығын реттеу тұтқасын сағат тіліне қарсы (солға) басқанша бұраңыз. Құрылғы өшеді. Штепсельді розеткадан алыңыз.

Минималды су деңгейінде өшіру.

Резервуардағы судың ең аз қалдығы (резервуардың астында) ылғалдандырғышты автоматты түрде өшіреді. Құрылғыны одан әрі пайдалану үшін резервуарға су қосу

керек, ол үшін "сумен толтыру" тармағында жазылғандай ылғалдандырғыш ыдысын сумен толтыру керек.

Тазалау және техникалық қызмет көрсету

1. Тазалау және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Контейнердің ішінде қақ болса, контейнерге лимон қышқылымен су ерітіндісін құйыңыз, ерітіндіні 10-20 минутқа қалдырыңыз, содан кейін ерітіндіні ағызып, негізді шүберекпен сүртіңіз, таза сумен шайыңыз, содан кейін шүберекпен сүртіңіз және сумен шайыңыз.
3. Бүріккіш мембрананың бетін тазарту: бүріккіштің бетін апта сайын жұмсақ шүберекпен немесе мақта тампонымен тазалау ұсынылады. Егер мембрананың бетінде қалың қақ қабаты болса, бұрку немесе жұқа тұман жасау әсері азаяды, сондықтан бүріккіштің бетіндегі қақ қабатын уақытында тазарту қажет.
4. Бу беру түтігін тазалау: егер бу түзетін цилиндрдің бетінде және ішінде қақ болса, түтікті бөлшектеуге болады, әр бөлікті сумен жеке жууға болады, содан кейін шүберекпен сүртіп, жинаңыз. Жақсы бүріккіш жасау үшін апта сайын тазалау ұсынылады.
5. Матаны 40 °C-тан төмен жылы сумен шайғаннан кейін құрылғының бетін жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
6. Құралды басқару таңбасының түсінің өзгеруіне, бұзылуына немесе зақымдалуына жол бермеу үшін еріткішті, толуолды, қышқыл жуғыш затты, жарықтандыру керосинін, алкогольді немесе ұқсас химиялық заттарға малынған шүберекті пайдаланбаңыз.
7. Қуат сымындағы дақтарды кетіру үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
8. Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны тазалаңыз және құрғатыңыз, содан кейін бөлшектерді жеткізу кезінде салынған ретпен орау қорабына салыңыз және құрғақ жерде сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ

- Бірінші рет қолданған кезде тұтқаның қалқымасының астындағы губканы алыңыз.
- Бу тесігі арқылы толтырмаңыз.

Суды жұмсартуға арналған сүзгі картриджі

Ылғалдатқыштың жақсы жұмыс істеуі және ақ бляшканың пайда болуын болдырмау үшін тазартылған немесе жұмсартылған суды пайдалануды ұсынамыз. Қатты дайындалмаған суды пайдаланған жағдайда, АҚ бляшканы азайту үшін сүзгі картриджін пайдалануды ұсынамыз.

Сүзгі картриджі жинаққа кіреді. Сүзгі картриджін ауыстырмай ылғалдандырғышты ұзақ уақыт пайдаланған кезде құрылғыда және оның жанындағы заттарда ақ тұнба пайда болуы мүмкін.

Сүзгіні ауыстыру

Пайдалы сүзгі картриджінің ресурсы суды жұмсарту үшін шамамен 150 литр. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін ұзақ уақыт пайдалану ағын судың қатты компоненттерін (кальций мен магний) сүзу қабілетін төмендетеді.

Нәтижесінде АҚ шөгінділердің пайда болу деңгейі жоғарылайды. Сүзгіні ауыстырудың стандартты кезеңі тұрақты жұмыс режимін ескере отырып, шамамен 45 күнді құрайды (ылғалдандыру уақыты күніне шамамен 8 сағат). Судың әртүрлі пайдалану жиілігі мен сапасына байланысты сүзгіні ауыстыру кезеңі өзгеруі мүмкін.

Техникалық сипаттамалары

Параметрлер / Моделі	ЕНУ-5140D
Электр қосылымы, ~В/Гц	~220/50
Номиналды қуаты, Вт	23
Номиналды ток, А	0,1
Шу деңгейі, дБ (А)	35
Ылғалдан қорғау	IPX0
Электр қорғау класы	II
Су бағының көлемі, л	4,3
Ылғалдандыру өнімділігі, мл / сағ	300-ге дейін
Бөлменің ұсынылатын ауданы, м ² *	30 дейін
Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ), мм	192х300х192
Қаптаманың өлшемдері (ЕхБхТ), мм	225х340х216
Таза салмағы, кг	1,13
Брутто салмағы, кг	1,40

* Нақты мәнге байланысты өзгеруі мүмкін индикативті мән көрсетілген нақты мәнге байланысты өзгеруі мүмкін индикативті мән көрсетілген.

Поиск и устранение неисправностей

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою тәсілі
Ылғалдатқыш жұмыс істемейді	Қуат сымы розеткаға еркін салынған.	Қуат сымын электр желісіне қосыңыз.
	Резервуарда су жоқ (су тапшылығы көрсеткіші қызыл түспен жанады).	Резервуарға су құйыңыз
	Резервуар бос орнатылған.	Резервуарды негізге тығыз болатындай етіп орнатыңыз.
Будың шығуы жоқ	Құрылғыдағы су ластанған.	Су ыдысын шайып, оны таза сумен толтырыңыз.
Құрылғы сыртқы дыбыстарды шығарады	Құрылғы тегіс емес / тұрақсыз бетке орнатылған.	Құрылғыны тұрақты, тегіс және қатты бетке қойыңыз.
Ылғалдатқыштың айналасында су пайда болады	Бөлмеде салыстырмалы ылғалдылық жоғары, ал конденсат құрылғының айналасында орналасады.	Булану қарқындылығын азайтыңыз немесе құрылғыны ауа айналымы жақсы жерге қойыңыз.

Егер ақаулықты жою мүмкін болмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз, өнімнің моделін атаңыз және ақаулықты егжей-тегжейлі сипаттаңыз.

Құрылғыны сақтау

Ылғалдатқышты жоғарыдағы процедураға сәйкес тазалаңыз және оны мұқият құрғатыңыз. Құрылғыны бастапқы қорапта бөлме температурасында сақтау ұсынылады.

Кепілдік

Құрылғыға кепілдік-1 жыл.
Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттемелеріне сәйкес жүргізіледі.

Қызмет мерзімі

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 5 жыл.

Кәдеге жарату

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны тастау керек. Құрылғыны кәдеге жарату туралы толық ақпаратты жергілікті билік өкілінен алуға болады.

Дайындалған күні

Шығарылған күні құрылғының корпусындағы жапсырмада көрсетілген, сонымен қатар Code-128-де шифрланған. Шығарылған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX

|

Өндіріс айы және жылы

Өнімді сертификаттау

Тауар талаптарға сәйкес келеді:

КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»

КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»

Өндіруші: "Чжуншан Рунал Электрик Ко. ЛТД",
Фуган Батыс жолы, Фуша таун, Чжуншань,
Гуандонг, Қытай. / Manufacturer: "Zhongshan
Runal Electric Co. LTD", Fugang West Road, Fusha
Town, Zhongshan, Guangdong, China.

Импорттаушы: "HEVECO Construction" ЖШС,
Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы
қ., Түрксіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А
үй. Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады
құрылғының дизайны мен сипаттамаларына
өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық
белгілеулерде техникалық қателер мен қате
басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық
сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер
алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

Электролюкс АВ Electrolux (көпш.) лицензи-
ясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда
белгісі. / Electrolux is a registered trademark
used under license from AB Electrolux (publ.).
Қытайда жасалған / Made in China.

Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества

Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименование и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную организацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии

Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется на производственные или

конструкционные дефекты изделия

Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённом соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химических агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
- неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
- если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченного изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, воздухоочистителей и осушителей

1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуковых увлажнителей воздуха рекомендуем использовать оригинальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется использовать водопроводную воду без предварительной обработки или очистки. Срок службы фильтра-картриджа зависит от степени жесткости используемой воды и может не прогнозируемо уменьшаться, в результате чего возможно образование белого осадка вокруг увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя воздуха (данный осадок может не удаляться и при помощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для снижения вероятности возникновения такого осадка фильтр-картридж требует своевременной периодической замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у увлажнителей воздуха может снижаться производительность выхода влаги, что требует регулярной периодической замены фильтров в соответствии с инструкцией по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте неисправности увлажнителей воздуха и возникший в связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель ответственности не несут, и настоящая гарантия на такие неисправности увлажнителей воздуха не распространяется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомендуется использовать только оригинальные (фирменные) аксессуары изготовителя.
2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извлеките фильтры из упаковки. Для нормального распределения очищенного воздуха по объему помещения не устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке (на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение фильтра может привести к снижению эффективности очистки воздуха. Скопившийся на фильтре пыль можно аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр воздухоочистителя водой не допускается.
3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды и сильного шума устанавливайте прибор на ровной поверхности. Для обеспечения эффективного осушения закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. При перемещении прибора соблюдайте особую осторожность: не давите, не наклоняйте и не допускайте его падения. Перед включением прибора убедитесь, что бак для сбора конденсата установлен правильно.

С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:

Дата:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі:

Серийный номер / Сериялық нөмір:

Дата покупки / Сатып алу күні:

Штамп продавца / Сатушының мері

Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы:

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ / ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ /
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ



Electrolux

Модель / Үлгі:

Серийный номер / Сериялық нөмір:

Дата покупки / Сатып алу күні:

Штамп продавца / Сатушының мері

Дата пуска в эксплуатацию / Пайдалануға беру күні:

Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию / Пайдалануға іске қосуды жүргізген ұйымның мертаңбасы:

Кекепiлдiк талоны

Осы құжат тұтыншылардың заңмен белгiленген құқықтарын шектемейдi, бiрақ тараптардың келiсiмiн не шартты кездейтiн заңда көрсетiлген мiндеттемелердi толықтырады және нақтылайды.

Сiздердi жоғары сапалы техника сатып алуларыңызбен құттықтаймыз
Өнiмдi орнату/пайдалану алдында түсiнiспеушiлiктердi болдырмау үшiн оның пайдалану жөнiндегi нұсқаулығын мұқият зерделеуiңiздi сұраймыз.

Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерiстер енгiзiлуi мүмкiн. Мұндай өзгерiстер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгiзiледi және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөнiндегi мiндеттемелерге әкелп соқпайды.

Осы және басқа өнiмдер туралы қосымша ақпаратты сатушыдан немесе бiздiң сайттан қолдау бөлiмiнен ала аласыз: www.home-comfort.com/support.

Өнiмнің сыртқы түрi мен толықтығы

Өнiмнің сыртқы түрiн және оның толықтығын мұқият тексерiңiз, өнiмдi сатып алу кезiнде сатушыға сыртқы түрi мен толықтығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сiз сатып алған құрылғыға кепiлдiк беру сатушы, мамандандырылған сервистiк орталықтар немесе құралды орнатуды жүзеге асыратын монтаждау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер өнiмге арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса).

Өнiмге техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистiк орталықтарға хабарласыңыз. Өнiмдi жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкiлеттi сервистiк орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетiлген сайттан / поштадан алуға болады.

Кепiлдiк талонын толтыру

Кепiлдiк талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және сатушының мөртаңбасы бар екенiне көз жеткiзiңiз. Сатушының мөртаңбасы және сату күнi (не сату күнi көрсетiлген кассалық чек) болмаған кезде кепiлдiк мерзiмi бұйым өндiрiлген күннен бастап есептеледi. Кепiлдiк талонына қандай да бiр өзгерiстер енгiзуге, сондай - ақ онда көрсетiлген деректердi өшiруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепiлдiк талонын да: бұйымның атауы мен моделi, оның сериялық нөмiрi, сату күнi, сондай-ақ уәкiлеттi тұлғаның қолы және сатушының мөртаңбасы болуы тиiс.

Дайындаушының кiнәсiнен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты - жою жөнiндегi мiндеттеме дайындаушы уәкiлеттiк берген ұйымға жүктеледi. Бұл жағдайда Сатып алушы сатушыға жүгiнуге құқылы.

Аспапты орнатуды (монтаждауды) жүргiзген ұйымның кiнәсiнен туындаған аспаптың ақаулығы үшiн жауапкершiлiк монтаждау ұйымына жүктеледi. Бұл жағдайда құрылғыны орнатуды (орнатуды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Өнiмдi орнату (қосу) үшiн (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) бiлiктi мамандардың қызметтерiн пайдалана алатын мамандандырылған сервистiк орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкiлеттiк берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы өнiмнің дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшiлiктерi үшiн жауап бермейдi.

Кепiлдiк ауқымы

Берiлген кепiлдiк шеңберiнде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерiнiң аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады.

Осы кепiлдiк бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерiнiң аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергiлiктi техникалық стандарттар мен қауiпсiздiк нормаларына сәйкес келтiру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келiсiмiнсiз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесiнде болған залалды өтеуге және жабуға құқық бермейдi.

Осы кепiлдiк бұйымның өндiрiстiк немесе конструкциялық ақауларына қолданылады

Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерiн уәкiлеттi сервистiк орталық мамандарымен ауыстыру сервистiк орталықта немесе тiкелей сатып алушыда (сервистiк орталықтың қалауы бойынша) жүргiзiледi. Бұйымды кепiлдiк жөндеу 45 күннен аспайтын мерзiмде орындалады. Егер тауардың кемшiлiктерiн жою кезiнде олардың тараптардың келiсiмiнде белгiленген мерзiмде жойылмайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшiлiктерiн жоюдың жаңа мерзiмi туралы келiсiм жасасуы мүмкiн.

Жиынтықтаушы бұйымдарға кепiлдiк мерзiмi (қандай да бiр құралдарды, яғни жәшiктердi, серелердi, торларды, себеттердi, саптамаларды, щеткаларды, түтiктердi, шлангтарды және т.б. қолданбай өнiмнен алынуы мүмкiн бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепiлдiк немесе ақылы жөндеу кезiнде бұйымға белгiленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтауыштардың кепiлдiк мерзiмi жөнделген бұйымды сатып алушыға берген не осы жиынтықтауыштарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:	
Адрес / Мекен-жайы:	
Телефон / Телефон:	
Код заказа / Тапсырыс коды:	
Дата ремонта / Жөндеу күні:	
Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:	
Мастер / Шебер:	

Ф.И.О. покупателя / Сатып алушының Т. А. Ә.:	
Адрес / Мекен-жайы:	
Телефон / Телефон:	
Код заказа / Тапсырыс коды:	
Дата ремонта / Жөндеу күні:	
Сервис-центр / Қызмет көрсету орталығы:	
Мастер / Шебер:	

ОСЫ КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ:

- бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазаала, сүзгілерді ауыстыру);
- өнімнің кез-келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз өнімді пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында;
- жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар.

ЕГЕР ТАУАРДАҒЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІК НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ:

- оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық тиелген немесе сатушы, дайындаушы Уәкілетті ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес емес мақсатына сәйкес пайдалану;
- бұйымда механикалық зақымданулардың (чиптердің, жарықтардың) болуы және т. б.), өнімнің шамадан тыс күшіне, химиялық агрессивті заттарға, жоғары температураға, жоғары ылғалдылыққа/ шаңға, концентрацияланған бұға әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені өнімнің дұрыс жұмыс істеуіне себеп болса;
- осы ұйымдарға уәкілеттік берілмеген тұлғалар бұйымды жөндеу/ баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға беру;
- бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану;
- егер тасымалдау/сақтау/монтаждау/пайдалану ережелері бұзылса;
- табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік берген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер;
- бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс параметрлерінің сәйкес келмеуі) ;
- пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жандіктер мен олардың тіршілік ерекетінің өнімдерінің түсуі салдарынан туындаған ақаулар және т. б.;
- шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матаны және қолмен жылжытылатын бөлшектерді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын / ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі;
- өнім осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары.

Ылғалдатқыштарды, ауа тазартқыштарды және құрғатқыштарды пайдалану ерекшеліктері

1. Ультразвуктық ылғалдандырғыштарды пайдалану кезінде суды жұмсарту үшін түпнұсқа (фирмалық) сүзгі картриджін пайдалануды ұсынамыз. Сүзгі картриджі болған кезде ағын суды алдын ала өңдеусіз немесе тазалаусыз пайдалану ұсынылады. Сүзгі картриджінің қызмет ету мерзімі пайдаланылатын судың қаттылық дәрежесіне байланысты және болжамды түрде азаймауы мүмкін, нәтижесінде ылғалдандырғыштың айналасында және ауа ылғалдандырғыштың мембранасында ақ тұнба пайда болуы мүмкін (бұл тұнба ылғалдандырғышпен бірге келген шетқаның көмегімен жойылмауы мүмкін). Мұндай шөгінділердің пайда болу ықтималдығын азайту үшін сүзгі картриджі мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Ауа ылғалдандырғыштарында сүзгілер ресурсын өндіруге байланысты ылғалдың өнімділігі төмендеуі мүмкін, бұл пайдалану нұсқауларына сәйкес сүзгілерді мезгіл-мезгіл ауыстыруды қажет етеді. Осы тармақта көрсетілген ауа ылғалдатқыштарының ақаулары және осындай ақауларға байланысты сатып алушыда және үшінші тұлғаларда-туындаған қандай да бір залал үшін сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, Импорттаушы, Дайындаушы жауапты болмайды және осы кепілдік ауаны ылғалдатқыштардың осындай ақауларына қолданылмайды. Ылғалдатқыштарды пайдалану кезінде тек өндірушінің түпнұсқа (фирмалық) керек-жарақтарын пайдалану ұсынылады.
2. Ауа тазартқышты бастамас бұрын, қаптамадан сүзгілерді алыңыз. Тазартылған ауаның бөлме көлеміне қалыпты таралуы үшін ауа тазартқышты ауа ағынына орнатпаңыз (жобода, желдеткіштің алдында және т.б.). Сүзгінің зақымдануы ауаны тазарту тиімділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сүзгіде жиналған шаңды шақсорғышпен мұқият алып тастауға болады. Ауа тазартқыш сүзгіні сумен жууға болмайды.
3. Кептіргішті пайдалану кезінде судың ағып кетуіне және қатты шудың алдын алу үшін құрылғыны тегіс жерге орнатыңыз. Тиімді дренажды қамтамасыз ету үшін қызмет көрсетілетін бөлменің терезелері мен есіктерін жабыңыз. Құрылғыны жылжитқан кезде аса сақ болыңыз: оны ұрмаңыз, еңкейтеңіз және құлап кетпеңіз. Құрылғыны қоспас бұрын конденсат жинайтын резервуардың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап:

- сатып алынған өнім және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі;
- Сатып алушы сатып алынған өнімді пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен

- Сатып алушы кепілдік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған өнімді пайдалану ерекшеліктерімен танысады және келіседі,
- Сатып алушының сыртқы келбеті / толықтығы/

сатып алынған өнім жоқ.

Сатып алушы:

Қолы:

Күні:







2024/1

Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (публ.).
Электролюкс - AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі.
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки.
Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Нұсқаулықтың мәтіні мен цифрлық белгілеулерінде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін.

CE EAC IPX0

