


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЛЕР

АРТИКУЛ: **VR1130**



**ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА VIEIR GROUP**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Уважаемый покупатель!

Вы приобрели высококачественную продукцию марки **ViEiR**, которая при выполнении всех требований данного руководства по эксплуатации будет служить Вам долго и исправно.

### ОПИСАНИЕ.

Многоканальный централизованный контроллер системы горячего водоснабжения (ГВС) и отопления ViEiR VR1130 на основе сигнала двухпозиционных комнатных регуляторов управляет работой термоэлектрических приводов. Данный контроллер является проводным, т.е. передача сигнала от терморегуляторов к контроллеру происходит по проводам.

Использование контроллера позволяет управлять:

- температурой воздуха и пола максимально в 8-ми помещениях (зонах);
- работой котла;
- работой циркуляционного насоса соответствующего контура отопления.
- работой двухходового шарового крана с электроприводом

При достижении заданной температуры во всех помещениях (зонах), контроллер закрывает все термоэлектрические приводы на разделительной гребенке, выключает насос и отопительный прибор через сухой контакт, так как нет необходимости в их работе. Как только в одном помещении температура падает ниже заданной – контроллер открывает термоэлектрические приводы, обслуживающие эту зону, и с небольшой задержкой включает насос и включает нагревательный прибор (от 30 сек до 2 мин.).

**Коммутатор VR1130 работает только с нормально закрытыми термоэлектрическими приводами с напряжением питания 220В.**

Максимальное количество обслуживаемых термоэлектрических приводов в одной зоне зависит от мощности используемого привода. Суммарная нагрузка приводов для одной зоны не должна превышать 66 Вт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| №  | Характеристика                          | Ед. Изм. | Значение     |
|----|-----------------------------------------|----------|--------------|
| 1  | Количество управляемых зон              | шт.      | 8            |
| 2  | Тип управляемых сервоприводов           | -        | HЗ           |
| 3  | Напряжение сети                         | -        | 220V/~50Гц   |
| 4  | Ток нагрузки, max                       | A        | 10           |
| 5  | Максимальный ток коммутации реле насоса | A        | 7            |
| 6  | Ток плавкого предохранителя             | A        | 2            |
| 7  | Максимальная влажность окружающей среды | %        | 60           |
| 8  | Температура рабочей окружающей среды    | °C       | от -5 до +60 |
| 9  | Степень защиты корпуса                  | -        | IP20         |
| 10 | Средний полный срок службы              | лет      | 15           |

### УКАЗАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЮ И МОНТАЖУ.

#### Меры безопасности.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу «0» по ГОСТ 12.2.007.0-75\*.

При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».

Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только

**ViEiR®**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

при отключенном электропитании прибора.

Не допускается попадание влаги на внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Подключение и обслуживание прибора должны производить только квалифицированные специалисты, после ознакомления с инструкцией по эксплуатации.


Не позволяйте открывать крышку контроллера детям, неподготовленным лицам и лицам с неадекватным поведением.

## Электроподключение.


Для выполнения электроподключений необходимо снять переднюю панель контроллера, отжав две боковых защёлки.



## Предназначение разъемов на плате.



Выходы L: фаза; N: ноль; L1: фаза нагрузки (к L1 подключается провод с разъема Open комнатного термостата (например VR296; VR405; VR406; VR407);  
- входной порт сервопривода.




разъем для подключения к электросети: ~220V, 50/60Hz.



- разъемы заземления (PE);
- пассивный выход (беспотенциальный);
- разъемы для подключения насоса циркуляции AC 220V;
- разъемы подключения 2-ход. сервопривода с краном.



Электроподключения выполняются в соответствии с приведенной ниже схемой:



# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Индикация.

- (1)  Индикатор питания: красный свет, указывает на вход питания;
- (2)  Зеленый свет горит, это означает, что 1-8#отсек электрический клапан открыт;
- (3) Сигнальная лампа  - зеленый свет, указывает на то, что котел находится в активном состоянии и вспомогательный циркуляционный насос или общий клапан системы открыты.

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Контроллер должен эксплуатироваться при параметрах, изложенных в таблице технических характеристик.

Через 30 дней после пуска прибора в эксплуатацию следует подтянуть винты клемм во избежание искрения контактов.

Не допускаются грубые механические воздействия на корпус изделия, а также контакт корпуса с кислотами, щелочами, растворителями.

Прибор следует содержать в чистоте, не допуская попадания загрязнений, жидкостей, насекомых внутрь изделия. Очистку корпуса коммуникатора от пыли допускается производить сухой неабразивной ветошью.

Не реже, чем раз в год необходимо подтягивать винты клемм контроллера.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ, УТИЛИЗАЦИИ.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

### Гарантия не распространяется на дефекты:

- возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
- возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- вызванные неправильными действиями потребителя;
- возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия; производитель не несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя;

**ViEiR®**

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- фактический адрес покупателя и контактный телефон;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- адрес установки изделия;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);

3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

#### Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

|                      |                                               |           |  |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------|--|
| Изделие              | МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ<br>КОНТРОЛЛЕР |           |  |
| Модель               | VR1130                                        | № изделия |  |
| Торговая организация |                                               |           |  |
| Дата продажи         |                                               |           |  |

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

**ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710,**

**Тел: 8 (800) 775-81-91.**

**Гарантийный срок -2 года (двадцать четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.**

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки:



**WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.**

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

- Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано.
- Претензий к внешнему виду не имею.
- С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

**М.П.**



**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - 7 ЛЕТ**  
**(ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА)**  
**С ДАТЫ ПРОДАЖИ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ.**  
**ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИИ ОБРАЩАТЬСЯ:**  
**по телефону Россия: 8 (800) 775-81-91**  
**WhatsApp: 8-985-490-77-00**  
**с 9:00 до 18:00 по Московскому времени.**

