



Electrolux



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ESVMD-SF

Инструкция по эксплуатации
мультizonальные системы
кондиционирования воздуха:

ESVMD-SF-22
ESVMD-SF-28
ESVMD-SF-36
ESVMD-SF-50
ESVMD-SF-56
ESVMD-SF-71
ESVMD-SF-90
ESVMD-SF-112
ESVMD-SF-140
ESVMD-SF-160

Добро пожаловать в мир Electrolux

Вы выбрали продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте www.home-comfort.ru.

Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый прибор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачи!

Адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего дилера.

Содержание

Важная информация	3
Краткая информация по технике безопасности	4
Описание системы	4
Пульт дистанционного управления	5
До начала работы	7
Метод работы	7
Автоматическое управление	7
Поиск и устранение неисправностей	8
Руководство по монтажу и техническому обслуживанию	8
Транспортировка и хранение	9
Установка внутреннего блока	9
Прокладка трубопровода хладагента	13
Сливной трубопровод	15
Электромонтаж	16
Тестовый запуск	18
Настройка предохранительных устройств и органов управления	18
Установка внешнего статического давления	20
Сертификация	21
Условия гарантии	21

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данного руководства сплит система могут иметь такие технические названия, как устройство, агрегат, установка и т.п.

Важная информация

- Компания Electrolux придерживается политики постоянного улучшения конструкции и характеристик своей продукции, поэтому сохраняет за собой право на внесение изменений в спецификации без уведомления.
- Компания Electrolux не может предусмотреть всех возможных обстоятельств, которые могут представлять потенциальную опасность.
- Данная система кондиционирования с функцией теплового насоса разработана только для кондиционирования воздуха. Не используйте данный кондиционер для других целей, например, для сушки одежды, охлаждения пищи, а также для процессов охлаждения и нагрева иного рода.
- Монтажник и специалист по обслуживанию должны обеспечить безопасность от протечек в соответствии с местными нормами и стандартами.
- Запрещено воспроизводить данную инструкцию полностью или частично без предварительного письменного разрешения.
- Сигнальные слова (ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ) используются для определения уровня опасности. Ниже представлены определения уровней опасности в соответствии с сигнальными словами.



Опасно!

Непосредственная опасность, которая ПРИВЕДЕТ к тяжелым травмам или смерти



Осторожно!

Опасные ситуации, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к тяжелым травмам или смерти.



Внимание!

Опасные ситуации, которые МОГУТ ПРИВЕСТИ к легким травмам повреждению имущества или продукции.

Примечание:

Полезная информация для эксплуатации и (или) технического обслуживания.

- Считается, что данная система кондиционирования с функцией теплового насоса будет эксплуатироваться и обслуживаться только персоналом, говорящим на русском языке. Если это не так, клиент должен добавить знаки безопасности, предупреждения и эксплуатационные знаки на родном языке.
- При возникновении вопросов свяжитесь с поставщиком.
- В настоящей инструкции представлено общее описание и информация о системе кондиционирования с функцией теплового насоса, которую вы будете эксплуатировать, а также о других моделях серии.
- Устанавливать кондиционеры разрешено в соответствии с местными нормами и стандартами.

Система кондиционирования с функцией теплового насоса спроектирована для использования в следующем температурном диапазоне:

		Максимум	Минимум
Процесс охлаждения	В помещении	32 °C по сухому термометру / 23 °C по влажному термометру	21 °C по сухому термометру / 15 °C по влажному термометру
	Вне помещения	56 °C по сухому термометру	-10 °C по сухому термометру
Процесс нагрева	В помещении	27 °C по сухому термометру	15 °C по сухому термометру
	Вне помещения	27 °C по влажному термометру	-20 °C по влажному термометру

Данная инструкция является неотъемлемой частью оборудования кондиционера и должно поставляться с ним.

Правильная утилизация продукции



Эта маркировка означает, что эта продукция не должна утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы не нанести вред окружающей среде или здоровью человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, необходимо

подойти к утилизации ответственно для обеспечения рационального повторного использования материальных ресурсов. По окончании срока службы агрегат следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации агрегата вы можете получить у представителя местного органа власти.

Проверка полученного продукта

- При поставке продукта осмотрите его на предмет повреждений при транспортировке. Требования о возмещении ущерба, явного или скрытого, немедленно подаются в транспортную компанию.
- Проверьте серийный номер, электрические характеристики (электропитание, напряжение и частоту) и дополнительные принадлежности.
- Настоящая инструкция содержит правила стандартного использования прибора.
- Следовательно, использовать прибор не в соответствии с инструкцией не рекомендуется.
- Если вам понадобится отклониться от инструкции, свяжитесь с поставщиком.
- Electrolux не несет ответственности за дефекты, вызванные изменениями, сделанными клиентом без письменного на то разрешения компании Electrolux.

Краткая информация по технике безопасности

- Не заливайте воду в наружные и внутренние блоки. В этих устройствах присутствуют электрические детали. Заливание воды, может привести к поражению электрическим током.
- Не прикасайтесь к предохранительным устройствам в наружных и внутренних блоках и не регулируйте их, так как это может привести к серьезной аварии.

- Не открывайте сервисные панели на наружных и внутренних блоках, предварительно не отключив питание.



Осторожно!

- Утечка хладагента может привести к затруднению дыхания вследствие недостатка воздуха. Отключите главный выключатель, потушите открытое пламя и свяжитесь с сервисной службой при обнаружении утечки хладагента.
- Запрещено в радиусе 1 (одного) метра от системы использовать аэрозоли, в т. ч. инсектициды, лаки, лаки для волос и прочие горючие газы.
- Если часто происходит активация устройства защитного отключения или предохранителя, остановите систему и свяжитесь с сервисной службой.



Внимание!

- Запрещено использование данного устройства детьми или лицами с ограниченными физическими, умственными способностями и способностями к восприятию, недостаточным опытом или знаниями без надзора или инструктажа, обеспечиваемого лицом, отвечающим за их безопасность.
- Необходимо следить, чтобы дети не играли с прибором.
- Запрещена установка прибора в прачечной.

Примечание:

Рекомендуется проветривать помещение каждые 3-4 часа.

Описание системы

Максимальная общая производительность 130%, минимальная общая производительность 50% может быть установлена при помощи комбинации внутренних блоков. Система кондиционирования с функцией теплового насоса может работать в режимах охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции. Эти режимы выставляются на пульте дистанционного управления (дополнительная принадлежность).

Пульт дистанционного управления



Внимание!

Нажимайте переключатели пальцами. Чем-либо другим переключатель нажимать запрещено, так как это приведет к его поломке. Не прикасайтесь к переключателю CHECK. Он предназначен для сервисного обслуживания. Если вы его случайно нажали, нажмите снова, чтобы сбросить на ноль.

- Настройка температуры
Если нажат переключатель TEMP, температура повышается на 1 градус. Максимальная температура 17 °С, минимальная – 30 °С.
- Начальная и фактическая температура
Начальная температура – это температура воздуха на датчике (терморезисторе) вну-

тренного блока. Фактическая температура может отличаться от температуры воздуха на датчике из-за расположения датчика.

- Сенсорные переключатели
Эти переключатели сенсорные. Легко нажмите на переключатель пальцем. Результат операции можно увидеть на ЖКИ.
- Управление несколькими блоками
Один переключатель дистанционного управления может контролировать 16 внутренних блоков. См. Инструкцию по установке переключателя дистанционного управления.

Примечание:

На рисунке показаны все индикации для облегчения понимания. Во время нормального режима лишь часть из них отражена на ЖКИ.

Индикатор скорости вентилятора
Индикатор вентиляции

Индикатор хода дефлектора
Индикатор «DEFROST»
Центральный индикатор (центрального управления)

ON/OFF TIMER (таймер включения/выключения)

Индикатор режима работы
Индикатор автоматического режима обогрева/охлаждения

Раздел ЖКИ (жидкокристаллического индикатора)

Раздел органов управления
Переключатель RUN/STOP (пуск/остановка)

Переключатель MODE (выбор режима работы)

Переключатель FAN SPEED (выбор скорости вентилятора)

Переключатель (операции верхней/нижней панели)

Переключатель VENTI (работа вентилятора)

Переключатель LOUVER (ход дефлекторов)

Переключатель TIME (настройка времени)


SET TEMP (индикатор начальной температуры)
Индикатор кода сигнала тревоги
Индикатор NO FUNCTION
Индикатор ABNML (ненормального режима)
Индикатор FILTER


Переключатель TEMP (настройки температуры)

Переключатель RESET (Filter Reset) (сброса, сброса фильтра)

Переключатель CHECK (проверка)


Переключатель ON/OFF TIMER (таймер включения/выключения)





- **Передачик:**

Поставьте эту часть в вертикальном направлении к внутреннему блоку при отправке команды. Значок передачи на ЖКИ мигает при отправке команды.

- **Значок передачи** 


- **ЖКИ:**


Отображается начальная температура, работа таймера, положение нижнего дефлектора, режим работы, режим потока воздуха и т.д.


На рисунке слева показаны все позиции индикации только для наглядности. Индикации во время фактической работы отличаются.

- **Переключатель RUN/STOP** 

Работа начинается при нажатии этого переключателя, работа останавливается при повторном нажатии.


- **Переключатель выбора режима работы**



При помощи него можно выбрать режим работы. Режимы работы при нажатии переключателя сменяются в следующем порядке: АВТО  → ОБОГРЕВ  → ОСУШЕНИЕ  → ОХЛАЖДЕНИЕ  → ВЕНТИЛЯЦИЯ. Значок  означает выбранный режим. (Индикации для режима вентиляции нет).

- **Переключатель выбора скорости вентилятора** 

При помощи этого переключателя можно выбрать скорость вентилятора. Скорость вентилятора при нажатии переключателя меняется в следующем порядке:

■ ВЫСОКАЯ → ▨ СРЕДНЯЯ → ▩ НИЗКАЯ.

Значок  означает выбранный режим. (При операции осушения скорость вентилятора фиксируется на значении ▩ НИЗКАЯ).

- **Переключатель угла дефлектора** 

Этот переключатель устанавливает угол потока воздуха дефлекторов и автоматический режим работы дефлекторов. Угол дефлекторов можно зафиксировать в 7 положениях (5 положений для операций охлаждения и осушения): из горизонтального положения 1 до нижнего положения 7 (для операция охлаждения и осушения - нижнее положение – 5). При нажатии переключателя угол дефлектора изменяется в следующем порядке:

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8

Если выбран автоматический режим дефлекторов, отображается 8.

- **Переключатель температуры** °C



При помощи этого переключателя можно изменить начальную температуру.

- **Переключатель RESET**

(1) Этот переключатель используется для выключения лампы FILTER части внутреннего блока с индикациями после окончания очистки фильтра.

(2) Этот переключатель используется для отмены остановки управления после устранения неисправности, когда блок был остановлен защитным устройством.

- **Переключатель TIMER** "I" "O" "O"

Работа таймера настраивается этими переключателями. Время настройки может быть изменено нажатием ВКЛ  или ВЫКЛ  время устанавливается нажатием переключателя УСТАНОВКА I / Работа таймера отменяется нажатием переключателя ОТМЕНА O

До начала работы



Внимание!

Подключите систему к источнику питания за 12 часов до запуска после длительного простоя. Не запускайте систему сразу же после подачи питания, так как это приведет к отказу компрессора, так как компрессор еще не прогрет. Убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом. Необходимо удалить снег и лед горячей водой (приблизительно 50 °С). Если вода горячее 50 °С, это повредит пластиковые части.

Когда система запущена после длительного простоя (более 3 месяцев), рекомендована проверка системы сервисным подрядчиком. Выставьте в положение OFF главный выключатель, когда предполагается остановка системы на долгое время. Если не выставить главный выключатель в положение OFF, то будет тратиться электроэнергия, так как подогреватель масла всегда потребляет энергию, даже при выключенном компрессоре.

Метод работы

Для получения информации о работе проводного и беспроводного пультов дистанционного управления обратитесь к инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления.

Примечание:

За исключением длительного периода простоя всегда оставляйте включенным главный выключатель питания. Механизм очистки поддона сработает, если уровень дренажной воды выше, чем уровень, заданный при настройке блока.

Автоматическое управление

Система имеет следующие функции.

- **3-минутная блокировка (принудительная остановка)**

Компрессор остается выключенным, как минимум, на 3 минуты после того, как он остановился. Если система запущена в течение приблизительно 3 минут после остановки, происходит активация индикатора «RUN». Однако операция нагрева или охлаждения не запускается, пока не пройдет 3 минуты.

- **3-минутная блокировка (принудительная работа)**

Если все внутренние блоки системы отключаются по температуре в течение приблизительно 3 минут после запуска компрессора, компрессор работает ещё в течение 3 минут до остановки. Однако если все внутренние блоки системы отключены при помощи пульта дистанционного управления, компрессор отключается.

- **Операция возврата масла**

Если внутренний блок остановлен более чем на 2 часа, эта функция активна в течение нескольких минут. Она предотвращает накопление масла в теплообменнике при остановке внутреннего блока при операции охлаждения.

- **Предотвращение обледенения во время операции охлаждения**

Если внутренний блок вырабатывает воздух низкой температуры, операция охлаждения может быть заменена на операцию вентиляции на некоторое время для предотвращения обледенения теплообменника.

- **Горячий запуск при операции нагрева**

Для предотвращения выхода холодного воздуха в помещение скорость вентилятора устанавливается в медленном и нижнем положении в соответствии с температурой выходящего воздуха. В это время дефлектор фиксируется в горизонтальном положении.

- **Медленный поток воздуха при операции размораживания**

Когда наружный блок выполняет автоматическую операцию размораживания, вентилятор внутреннего блока останавливается, дефлектор фиксируется горизонтально.

- **Охлаждение внутреннего блока**

Когда операция нагрева прекращена, работа вентилятора внутреннего блока продолжается в течение максимум двух минут, чтобы температура внутреннего блока снизилась.

- **Автоматический цикл размораживания**

Если операция нагрева остановлена нажатием на переключатель «RUN/STOP», проверяется, не образовался ли лед на наружном блоке, после этого выполняется операция размораживания в течение максимум 10 минут.

- **Предотвращение режима перегрузки**

Если температура наружного блока повысилась вследствие операции нагрева, операция нагрева останавливается из-за активации терморезистора наружного блока до понижения температуры.

Примечание:

Если система остановлена вследствие сбоя питания, она не запустится автоматически снова, когда питание будет восстановлено.

Повторите процедуру запуска с этапа 1 для запуска системы. В случае кратковременной потери питания (максимум 2 секунды) настройки запоминаются.

Поэтому система автоматически запустится приблизительно через 3 минуты.

Поиск и устранение неисправностей

**Внимание!**

При вытекании дренажной воды из внутреннего блока остановите работу и свяжитесь с поставщиком.

Если вы почувствуете запах дыма или увидите белый дым, идущий из блока, выключите основной источник питания и свяжитесь с поставщиком.

Если неисправность не устранена

Если неисправность сохранилась даже после проверки следующих пунктов, свяжитесь с подрядчиком и сообщите ему следующую информацию:

- 1) Наименование модели блока;
- 2) Содержание неисправности;
- 3) Номер кода сигнализации на пульте управления.

Оборудование не работает

Проверьте, задана ли допустимая температура при помощи «SET TEMP».

Недостаточный нагрев и охлаждение

- Проверьте, на предмет наличия препятствий на пути потока воздуха от внутреннего и внешнего блоков;
- Проверьте, нет ли в комнате слишком мощного теплового источника;
- Проверьте, не загрязнен ли воздушный фильтр;
- Проверьте, не открыты ли двери и окна;
- Проверьте, находится ли температура в рабочем диапазоне.

Случаи, не являющиеся неисправностью**Запах из внутреннего блока**

Запах накапливается во внутреннем блоке после его длительной эксплуатации.

Очистите воздушный фильтр и панели или обеспечьте хорошую вентиляцию.

Звук от деформирующихся частей

Во время запуска или остановки системы можно услышать звук трения. Он обусловлен тепловой деформацией пластиковых частей. Это не является неисправностью.

Пар от внешнего теплообменника

Во время операции разморозки лед на внешнем теплообменнике тает с образованием пара.

Конденсат на воздушной панели

При охлаждении в течение длительного времени в условиях высокой влажности (более 27 °C/80% относительной влажности) может образоваться конденсат на воздушной панели.

Звуки циркуляции потока хладагента

При запуске и остановке системы можно услышать звуки циркуляции потока хладагента.

Примечание:

Кроме тех случаев, когда предполагается выключение на длительный период времени, главный выключатель должен быть выставлен в положение ON, т.к. подогреватель масла потребляет энергию, когда компрессор не работает.

Руководство по монтажу и техническому обслуживанию

**Осторожно!**

- Запрещено выполнение установочных работ, работ, связанных с трубопроводом хладагента, сливным трубопроводом, электромонтажа прочтения данной инструкции.
- Убедитесь в надежности соединенияпровода заземления.
- Подключайте предохранитель указанной емкости.
- Уделите особое внимание месту, где хранится хладагент (например, подвал), т.к. хладагент тяжелее воздуха.



Внимание!

Не устанавливайте внутренние и наружные блоки, пульты дистанционного управления и кабели в радиусе 3 метров от источников сильного электромагнитного излучения, например, медицинского оборудования.

Перечень необходимых инструментов для монтажа

№	Инструмент	№	Инструмент	№	Инструмент	№	Инструмент
1	Ручная пила	6	Гибочное устройство для медных труб	11	Гаечный ключ	16	Выравнивающее устройство
2	Отвертка	7	Ручной водяной насос	12	Баллон для заправки	17	Фиксатор для безопасных наконечников Лебедка (внутренний блок)
3	Вакуумный насос	8	Труборез	13	Манометр	18	
4	Шланг газа хладагента	9	Комплект для пайки	14	Кусачки	19	Амперметр
5	Мегомметр	10	Шестигранный ключ	15	Детектор утечки газа	20	Вольтметр

Примечание:

Что касается вакуумного насоса, газового шланга, баллона для заправки, манометра, необходимо использовать оборудование, подходящее для R410A. Не смешивайте хладагенты.

Транспортировка и хранение

Транспортировка

До того, как распаковать продукт, перевезите его как можно ближе к месту установки.



Внимание!

Не кладите посторонние предметы на продукт.

Хранение



Осторожно!

Не кладите посторонние предметы во внутренний блок или на него. До начала установки и тестового запуска убедитесь, что посторонних предметов нет. В противном случае, может возникнуть пожар, отказ и т.д.



Внимание!

Не повредите изоляционные материалы поверхности блока при подъеме.

Установка внутреннего блока

Не устанавливайте внутренний блок в пожароопасной среде, чтобы избежать пожара или взрыва.



Осторожно!

- Убедитесь, что плита перекрытия достаточно прочная. В противном случае, блок может упасть.
- Не устанавливайте внутренний блок на улице. В противном случае есть риск опасности поражения электрическим током или утечки тока.

Рекомендуется устанавливать внутренний блок на высоте более 2,5 м от уровня пола.




Заводские вспомогательные принадлежности

Убедитесь, что следующие принадлежности поставлены в комплекте с внутренним блоком.

Примечание:


Если каких-то вспомогательных принадлежностей нет, свяжитесь с поставщиком.

Принадлежности, входящие в комплект поставки

Принадлежность	Кол-во	Назначение	
Шайба		8	Для подвеса блока
Винт		16	Для крепления фланцев
Хомут для шланга		1	Для соединения сливного шланга

Первоначальная проверка

- Установите блок с соблюдением соответствующих расстояний вокруг него для эксплуатации и технического обслуживания, см. рис. зоны обслуживания.



- Необходимо учитывать направление потока воздуха от внутреннего блока в пространство помещения и выбрать подходящее место, чтобы получить одинаковую температуру воздуха во всем помещении.
- Не устанавливайте горючие материалы в зоне обслуживания внутреннего блока.
- Устраните препятствия, мешающие забору воздуха или выходящему потоку воздуха.

- Не устанавливайте блок в мастерской или на кухне, где на него могут попасть пары масла. Масло отложится на теплообменнике, снижая производительность блока, пластиковые части внутреннего блока могут деформироваться и, в худшем случае, сломаются.
- Обратите внимание на следующие пункты при установке блока в больницы и других учреждениях с сильным электромагнитным излучением от медицинского оборудования.
 - Не устанавливайте внутренний блок там, где электромагнитные волны попадают непосредственно на электрошкаф, кабель или пульт дистанционного управления.
 - Установите внутренний блок и его компоненты как можно дальше или на расстоянии, как минимум, 3 метра от источника электромагнитного излучения.
 - Подготовьте стальную коробку и установите пульт дистанционного управления в нее. Подготовьте стальную трубу и проложите в ней кабель дистанционного управления. Затем соедините провод заземления с коробкой и трубой.
 - Установите шумоглушитель, если источник питания издает шум.

- Чтобы предотвратить коррозию теплообменников, не устанавливайте внутренний блок в кислотной или щелочной среде.



Осторожно!

Убедитесь, что значение, полученное по формуле ниже, составляет $0,3 \text{ кг/см}^3$. В противном случае, может возникнуть опасная ситуация, когда хладагент из наружного блока попадет в помещение, где установлен внутренний блок. (Общее количество хладагента на один внутренний блок)/(объем помещения, где установлен внутренний блок) $\leq 0,3 \text{ кг/см}^3$.
Для получения более подробной информации см. инструкцию по монтажу наружного блока.

Монтаж

Подвесы


Этап 1

Определите окончательное местоположение и направление установки внутреннего блока с соблюдением расстояний для трубопровода, проводки и технического обслуживания.


Этап 2

Установите подвесы, как показано на рис.

Для бетонной плиты




Для стальной балки



Для деревянной балки

Деревянный брусок (□ от 60 до 90мм)



(0 - 5 мм) передней части, чтобы не допустить неправильного размещения сливного патрубка.

- 3) Прикрепите вращающиеся болты к подвесам по завершении выравнивания. Нанесите специальную краску на болты, чтобы не допустить их ослабления.

Примечание:

Во время монтажа прикройте блок и соответствующее оборудование виниловым покрытием.

Присоединение воздуховодов

Воздуховоды присоединяются к внутреннему блоку через антивибрационные вставки, чтобы избежать излишних звуковых вибраций (см. рисунок). Блок оснащен фланцем для соединения с воздухопроводом.


- 1) Воздуховод должен быть подсоединен к внутреннему блоку через антивибрационные вставки, чтобы исключить излишний шум, возникающий при работе внутреннего блока. Внутренний блок оснащен фланцами для присоединения воздуховода.
- 2) прикрепите резиновые антивибрационные шайбы к подвесам, чтобы снизить излишние звуковые вибрации.
- 3) материал воздуховода должен быть негорючим.
- 4) выполните работы по теплоизоляции воздуховода для защиты от выпадения конденсата.



Внимание!

- Если необходим более низкий уровень шума, установите шумоглушитель.
- «внешнее статическое давление блока = падение давления в воздуховоде + падение давления на воздухозаборных и воздухоораспределительных решетках».

Если не выполнить данное условие, будут присутствовать излишний шум и брызги от системы.



Модель	Статическое давление, Па
ESVMD-SF-22	30
ESVMD-SF-28	
ESVMD-SF-36	
ESVMD-SF-50	80
ESVMD-SF-56	
ESVMD-SF-71	
ESVMD-SF-90	90
ESVMD-SF-112	
ESVMD-SF-140	
ESVMD-SF-160	

Прокладка трубопровода хладагента

В холодильном контуре используйте хладагент R410A. Не заполняйте контур кислородом, ацетиленом, воспламеняющимися или токсичными газами при выполнении испытания на утечку и герметичность. Эти типы газов очень опасны и могут привести к взрыву. Для этих типов испытаний рекомендуется использовать сжатый воздух, азот или хладагент.

Материал трубопровода

- 1) Подготовьте медные трубы.
- 2) Выберите чистые медные трубы. Убедитесь, что внутри труб нет влаги и пыли. Продуйте трубы азотом или сухим воздухом, чтобы удалить пыль и другие посторонние материалы до соединения труб.


Присоединение трубопровода



Внимание!


- Закройте конец трубки крышкой, если трубку необходимо вставить в отверстие.

- Не кладите трубы непосредственно на землю без крышки или виниловой ленты на конце трубы.



Избыточное или недостаточное количество хладагента в системе может привести к неправильной работе блока. Измените количество хладагента на правильное.


- 1) Места присоединения трубопровода показаны на рисунке ниже.



Модель	A	B	C	D
22-36	70	92	182	222
50-56	77	92	182	222
71	77	95	202	222
90-160	78	95	202	244

Размер развальцовки

Осуществляйте развальцовку как показано ниже.



Примечание:

Место подключения дренажного трубопровода показано на рисунке выше.

Модель	Газовый трубопровод	Жидкостный трубопровод
22-36	Ø12,7 (1/2)	Ø6,35 (1/4)
50-56	Ø15,88 (5/8)	Ø6,35 (1/4)
71-90	Ø15,88 (5/8)	Ø9,53 (3/8)
112-160	Ø19,05 (5/8)	Ø9,53 (3/8)

Диаметр	A ⁺⁰ _{-0.4}	
	R410A	R407C
6.35	9.1	9.0
9.53	13.2	13.0
12.7	16.6	16.2
15.88	19.7	19.4
19.05	(*)	23.3

(*) Развальцовку невозможно выполнить с материалом 1/2H. В этом случае используйте вспомогательную трубу с расширением на конус.

- Для затяжки конусной гайки используйте два гаечных ключа, как показано на рисунке ниже.


Затяжка конусной гайки



Размер трубы	Момент (Н*м)
Ø6,35	20
Ø9,53	40
Ø15,88	80
Ø19,05	100

- После соединения трубопровода хладагента загерметизируйте трубопровод при помощи изоляционного материала, как показано на рисунке ниже.

Монтажный хомут




- Слив и заправка хладагента производятся в соответствии с инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию наружного блока.



Сливной трубопровод

- Расположение соединений сливного трубопровода показано на рис. ниже.
- Подготовьте трубу из ПВХ с наружным диаметром 32 мм.
- Присоедините трубу к сливному шлангу при помощи герметика и хомута. Уклон сливного трубопровода должен составлять 1/25-1/100.
- Изолируйте сливную трубу после подключения сливного шланга.

Внутренний блок




Поддон



Примечание:

Если относительная влажность входящего или атмосферного воздуха превышает 80%, используйте дополнительный поддон под внутренним блоком, как показано на рис. ниже.

**Примечание:**

- 1) Не создавайте уклон вверх или подъем для сливного трубопровода, так как дренажная вода может потечь обратно во внутренний блок и в помещение, работа блока будет прекращена.
- 2) Не подключайте сливной трубопровод к канализации или другому сливному трубопроводу.
- 3) При подключении общего сливного трубопровода к внутренним блокам убедитесь, что внутренние блоки находятся выше, чем общий сливной трубопровод. Необходимо соблюдать размер общего сливного трубопровода в соответствии с размером и количеством блоков.
- 4) При выполнении прокладки сливного трубопровода и электромонтаже в соответствии со следующей процедурой убедитесь, что вода течет плавно. Проверка при помощи поплавкового переключателя:
 - (A) Включите источник питания.
 - (B) Налейте 2-2,5 л воды в поддон.
 - (C) Убедитесь, что вода течет плавно и утечки не происходит. Когда вода перестанет вытекать из конца сливного трубопровода, налейте еще 2 л воды в поддон.

Электромонтаж**Осторожно!**

- Поставьте в положение OFF главный выключатель питания внутреннего и наружного блоков до проведения электромонтажа или периодической проверки.

- Убедитесь, что вентиляторы внутреннего и наружного блоков остановились до проведения электромонтажа или периодической проверки.
- Защищайте провода, электрические детали и т.д. от крыс и других мелких животных. Повреждение незащищенных проводов может привести к возгоранию.
- Крепко затяните винты в соответствии со следующими значениями:
M3,5: 1,2 Н*м
M5: 2,0~2,4 Н*м

**Внимание!**

- Оберните провода манжетными уплотнениями, уплотните отверстие для соединения проводов, чтобы избежать попадания воды и насекомых.
- Надежно зафиксируйте провода хомутом внутри отверстия.
- Закрепите кабель пульта дистанционного управления хомутом внутри электрощкафа.

Общая проверка

- 1) Убедитесь, что монтируемые на месте электродетали (главные выключатели питания, устройства защитного отключения, провода, соединители труб, проволочные выводы) выбраны в соответствии с электрическими характеристиками и отвечают национальным электротехническим нормам и правилам.
- 2) Убедитесь, что напряжение источника питания находится в диапазоне +/- 10% от номинального напряжения.
- 3) Проверьте емкость проводов. Если емкость источника питания слишком низкая, система не запустится из-за падения напряжения.
- 4) Проверьте, подключен ли провод заземления.
- 5) Установите многополюсный главный выключатель питания на расстоянии 3,5 мм от каждой фазы.

Подключение кабелей

Соединения при электромонтаже внутреннего блока показаны на рис. ниже.

- 1) Соедините кабель дополнительного переключателя дистанционного управления или дополнительного удлинителя с соединителями на печатной плате внутри электрощкафа через соединительные отверстия в шкафу.

- 2) Присоедините силовую кабель и провода заземления к клеммам в электрошкафу.
- 3) Присоедините провода между внутренними блоками и наружным блоком к клеммам в электрошкафу.
- 4) Обожмите провода при помощи хомута внутри электрошкафа.





Выкрутите винты с крышки электрошкафа.

ESVMD-SF-22
ESVMD-SF-28
ESVMD-SF-36

ESVMD-SF-50
ESVMD-SF-56
ESVMD-SF-71
ESVMD-SF-90

ESVMD-SF-112
ESVMD-SF-140
ESVMD-SF-160



Тестовый запуск

Тестовый запуск выполняется в соответствии с инструкцией по монтажу и техническому обслуживанию наружного блока.



Осторожно!

- Не эксплуатируйте систему, пока не проведете проверку по всем пунктам:
 - (А) Убедитесь, что электрическое сопротивление больше 1 МОм, измерив сопротивление между землей и контактом электрических деталей. Если нет, не эксплуатируйте систему, пока не будет обнаружена и устранена электрическая утечка.

- (В) Убедитесь, что запорные клапаны наружного блока полностью открыты, затем запустите систему.
- (С) Убедитесь, что переключатель на основной источнике питания включен в течение более 12 часов для прогрева масла компрессора при помощи маслонагревателя.

- Обратите внимание на следующие пункты при запущенной системе:

- (А) Не прикасайтесь руками к деталям, расположенным на стороне выходящих газов, так как отсек компрессора и трубы на стороне выходящего газа нагреваются выше 90 °С.
- (В) **НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ**, так как это приведет к аварии.

Настройка предохранительных устройств и органов управления

Внутренний блок

Модель				ESVMD-SF-22 ESVMD-SF-28 ESVMD-SF-36 ESVMD-SF-50 ESVMD-SF-56 ESVMD-SF-71 ESVMD-SF-90 ESVMD-SF-112 ESVMD-SF-140 ESVMD-SF-160
Для термостата электродвигателей вентиляторов испарителя	Включение	°С	130 +/- 5	
	Выключение	°С	83 +/- 15	
Для емкости предохранителя схемы управления		А	5	
Термостат защиты от обмерзания	Включение	°С	0	
	Выключение	°С	14	
Дифференциальный термостат		°С	2	

Общая информация

Минимальный размер провода для источника питания



Осторожно!

- Используйте устройство защитного отключения, в противном случае, при неисправности существует опасность удара электрическим током или возгорания.
- Протяните провода через трубу и надежно уплотните концы трубы уплотнительными материалами.
Минимальные размеры провода для источника питания

Модель	Источник питания	Макс. Ток	Размер кабеля источника питания	Размер передающей линии
22 - 28	220-240 В ~ 50 Гц	1,1 А	0,75 мм ²	0,75 мм ²
36		1,5 А		
56		1,6 А		
71		1,9 А		
90 - 112		3,0 А		
140 - 160		4,2 А		

Примечание:


- 1) Руководствуйтесь местными нормами и правилами при выборе кабелей.
- 2) Используйте провода, которые не легче, чем обычный гибкий шнур, экранированный полихлоропреном (условное обозначение H05VV-F).
- 3) Используйте экранированный кабель для передающего контура и соедините с землей.
- 4) Если кабели питания подключены последовательно, добавьте для каждого блока максимальную силу тока и выберите провода в соответствии с таблицей ниже:

Производительность внутреннего блока (кБТЕ/ч)	Параметры электропитания
$l \leq 6$	0.75
$6 < l \leq 10$	1
$10 < l \leq 16$	1.5
$16 < l \leq 25$	2.5
$25 < l \leq 32$	4
$32 < l \leq 40$	6
$40 < l \leq 63$	10
$l > 63$	*3

*3: Если сила тока превышает 63 А, не производите последовательное подключение.

Настройка двухпозиционных переключателей

Расположение двухпозиционных переключателей



Печатная плата внутреннего блока оснащена двумя вращающимися переключателями и шестью двухпозиционными переключателями. До начала эксплуатации прибора настройте двухпозиционные переключатели в соответствии с инструкциями ниже. Если их не настроить, блок нельзя будет эксплуатировать.

Настройка номера блока

Выставьте номера всех внутренних блоков последовательно в соответствии с позицией настройки, указанной в таблице ниже. Начать необходимо с «1» для каждого наружного блока.

DSW6 (десятки)



RSW1 (единицы)

Позиция настройки



Настройте, вставив шлицевую отвертку в паз

Пример
Настройка блока № 16
DSW6



Установить тумблера № 1 в положение ВКЛ.
RSW1



Установить на 6.
При отгрузке DSW6 и RSW1 устанавливаются на 0.

Настройка кода модели блока (DSW4)
Настройки не требуется



Настройка кода производительности (DSW3)

Настройки не требуется, так как она сделана до отгрузки. Переключатель используется для настройки кода производительности, соответствующего мощности внутреннего блока.

Производительность	2,2	2,8	3,6	14	5,0	5,6	22
Позиция настройки	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Производительность	7,1	27	9,0	11,2	14,0	16,0	
Позиция настройки	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

Настройка номера холодильного контура (RSW2 и DSW5) В данном случае настройка необходима.

Позиция настройки до отгрузки – все ВЫКЛ.

Настройка номера контура хладагента

Настройка номера блока
DSW5 (десятки)



RSW 2 (единицы)

Позиция
настройки



Настройте, вставив шлицевую отвертку в паз

Пример
Настройка контура № 5
DSW5



Установить все тумблеры в положение ВЫКЛ.
RSW 2



Установить на 5.
При отгрузке DSW5 и RSW 2 устанавливаются на 0.

DSW7

* Заводская настройка




* Тумблер №1: при перегорании предохранителя, выставьте тумблер 1 в положение ON.



Настройка дополнительных функций (DSW8)
Настройки не требуется.

Позиция настройки до отгрузки – все ВЫКЛ.

Примечание:

«» обозначает положение двухпозиционного переключателя. На рисунках показана настройка до отгрузки.



Внимание!

До настройки двухпозиционных переключателей выключите источник питания, а затем установите позицию переключателя. Если устанавливать позицию без выключения источника питания, переключатели не будут работать.

Сертификация

Товар соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

№ Сертификата

№ RU C-LV.AЯ46.B.04589/19

Срок действия

С 24.05.2019 по 23.05.2024

Сертификат выдан на основании

Протоколов испытаний №№ 401401, 401402, 401403, 401404, 500602, 500603, 500604, 500605, 500606 от 22.05.2019 выданных федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21.A365)

Протоколов испытаний №№ 1745к-19/430, 1746к-19/430, 1747к-19/430, 1748к-19/430, 1749к-19/430 от 23.05.2019, выданных Испытательной лабораторией Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21ГА31).

Акт анализа состояния производства органа по сертификации «РОСТЕСТ-Москва» № 190425-007/290 от 23.05.2019.

Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Схема сертификации: 1с

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «РОСТЕСТ-Москва»
Акционерного общества «Региональный орган по сертификации и тестированию»

Место нахождения (адрес юридического лица):
117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 668-27-42

Адрес электронной почты: info@rostest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ай.Эр.Эм.Си.»

Место нахождения (адрес юридического лица): 119049, Россия, город Москва, проспект Ленинский, д.6, Стр.7, Кабинет 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SIA «Green Trace»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Латвия, LV-1004, Biekensalas iela, 21, Riga, Latvia

Условия гарантии

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного качества!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ и только на изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется только на дефекты производственного характера (дефекты материала, изготовления или сборки изделия). Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей или изделия в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийные работы выполняются уполномоченной производителем организацией.

Правильное заполнение гарантийного талона

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном. Он должен быть полностью и правильно заполнен, а также иметь штамп организации Продавца с отметкой о дате продажи. При первом запуске в эксплуатацию, организация производившая его, должна поставить свой штамп с отметкой о дате запуска.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Внешний вид и комплектность изделия

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

Общие правила установки (подключения) изделия

Установка и/или подключение изделий допускается исключительно специалистами специализированных организаций, имеющими лицензии,

установленные российским законодательством на данный вид работ.

Дополнительную информацию об этом и других изделиях, а также информацию об адресах и телефонах сервисных центров, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание, Вы можете узнать у Продавца при покупке оборудования, а так же позвонив в центр технической поддержки **8-800-500-07-75 или в сети интернет по адресу:**

www.home-comfort.ru/service

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технологических характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению и/или улучшению ранее выпущенных изделий.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

Срок действия гарантии.

Настоящая гарантия имеет силу только в случае, если Гарантийный талон полностью, правильно и разборчиво заполнен и в нем указаны: модель изделия, его серийный номер, наименование и адрес Продавца, дата продажи, а также имеется подпись и штамп Продавца.

Условием предоставления дополнительного сервисного обслуживания является обязательное проведение ежегодного технического обслуживания водонагревателя, специалистом авторизованного сервисного центра с занесением информации в соответствующие графы гарантийного талона, с момента начала эксплуатации.

При отсутствии соответствующих документов гарантийный срок исчисляется с момента изготовления оборудования. Дата изготовления определяется по серийному номеру на заводской табличке.

Гарантия на оборудование - 3 года.

Действительность гарантии

Настоящая гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в в срок не более 45 (сорока пяти) дней. Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя,

с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем внимание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудования с эксплуатирующей организацией и компетентными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные последствия, связанные с использованием Покупателем купленного изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Настоящая гарантия не распространяется на :

- Монтажные работы, а так же регламентные работы при плановых технических обслуживаниях, включая диагностические и регулировочные работы, а также расходные материалы.
- Любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.
- Нормальный износ любых других деталей, естественное старение лакокрасочного покрытия, резиновых элементов (прокладки и уплотнения) и других сменных и быстроизнашивающихся деталей и узлов имеющих свой ограниченный срок службы, а так же на затраты связанные с воздействием выпадающих из нагреваемой воды солей (накипи).
- Слабые посторонние звуки, шум, вибрация, которые не влияют на характеристики и работоспособность изделия или его элементов.
- Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания (например, не выполнение ежегодного технического обслуживания).

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- Если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- Использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
- Наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрес-

сивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;

- Ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
- Стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- Неправильного подключения изделия к водопроводной сети, а также неисправностей (не соответствия рабочим параметрам и безопасности) водопроводной сети и прочих внешних сетей;
- Неправильного хранения изделия;

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 "Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" Пост.Правительства РФ от 19.01.1998. №55 он не вправе требовать обмена купленного изделия в порядке ст. 25 Закона "О защите прав потребителей" и ст. 502 ГК РФ.

**С момента подписания Покупателем
Гарантийного талона считается, что:**

- Вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" предоставлена Покупателю в полном объеме;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации на русском языке;
- Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания, особенностями монтажа и эксплуатации купленного изделия;
- Покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Покупатель: _____

Подпись: _____

Дата: _____

ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/



Electrolux

Заполняется при продаже

Модель/ Модель:

Серийный номер/ Серийный номер:

Наименование и адрес продавца

Телефон

Дата продажи

Ф.И.О и подпись продавца

Штамп продавца

Заполняется при монтаже и пуске в эксплуатацию

Дата монтажа

Дата пуска в эксплуатацию

Наименование и адрес организации

Телефон

Ф.И.О и подпись технического специалиста

Штамп организации

Заполняется при проведении технического обслуживания

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

ИЗЫМАЕТСЯ МАСТЕРОМ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ/ВИЛУЧАЕТСЯ МАЙСТРОМ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ

**ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/
ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**



Electrolux

Модель/ Модель:
Серийный номер/ Серійний номер:
Дата покупки/Дата покупки:
Штамп продавца/ Штамп продавця

Дата монтажа и пуска в эксплуатацию/ Дата пуску в експлуатацію:

.....
Штамп организации, производившей пуск в эксплуатацию/
Штамп організації, що робила пуск в експлуатацію

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:

Ф.И.О. покупателя/ П.И.Б. покупца:

.....

Адрес/Адреса:

.....

Телефон/ Телефон:

Код заказа:

Дата ремонта/ Код заповнення:

Сервис-центр/Сервис-центр:

Мастер/Майстер:



В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru

